

Všeobecný Popis

Jedná se o nový model předem naprogramovaného univerzálního dálkového ovladače určeného pro evropský trh. Tento přístroj se vyznačuje tím, že má:

1. 6 paměťových bloků pro různé přístroje: **TV, DVD, VCR, SAT, CD, AUX**

Seznam zkratk zařízení:

TV - televizní přijímač
SAT - satelitní přijímač
CBL - přijímač kabelové televize
AUX - vstupy pro ostatní zařízení
LD - přehrávač laserových disků
VCD - přehrávač videodisku
VCR - videorecorder

2. 4 pracovní režimy: **Set-up Mode** (nastavení), **Manual Search Mode** (manuální vyhledávání), **Auto Search Mode** (automatické vyhledávání) a **Display Mode** (zobrazení nastaveného kódu). Teletextové funkce, Funkce „Menu“, Funkce tlumení zvuku a „Bez zvuku“, Funkce uzamčení kódu

3. Světelná kontrolka přenosu a nastavení.

Nastavení

1. Nastavení dle značky přijímače:

V příloženém seznamu kódů pro jednotlivé výrobní značky vyhledejte kód značky přístroje, který chcete ovládat pomocí univerzálního ovladače. Dále se řiďte následujícími pokyny:

- a) Stlačte tlačítko **SET** a podržte jej stisknuté. Poté stlačte tlačítko odpovídající přístroji, který chcete ovládat, např. **TV1, VCR, SAT/CBL** nebo **AUX**, atd.

- b) Jakmile se rozsvítí kontrolka, uvolněte stlačená tlačítka.

- c) Zadejte trojmístný kód přijímače.

- d) Pokud je zadaný kód správný, kontrolka se automaticky vypne. Pokud je zadaný kód chybný, kontrolka dvakrát zabliká a zůstane v režimu nastavení. V tomto případě zadejte ještě jednou kód (viz bod c).

- e) Vyzkoušejte, zda stisknutí tlačítka na ovladači vyvolá příslušnou reakci. Pokud tlačítka nefungují nebo přístroj reaguje jen na některé povely, pokuste se zadat některý z dalších kódů na seznamu pro vybranou výrobní značku. Postupujte opakovaně dle pokynů a) - e), dokud nenajdete příslušný kód.

Poznámka: Pokud chcete přerušit režim nastavování během nastavování, zmáčkněte tlačítko odpovídající přístroji. Nestisknete-li žádné tlačítko, režim nastavení se automaticky po 10 sekundách vypne.

2. Nastavení pomocí režimu manuálního vyhledávání

Pokud přístroj nereaguje ani po opakovaném zadání kódu (tzn. přístroj nelze ovládat dálkovým **ovladačem URC22**) nebo nemůžete-li najít správný kód na seznamu kódů pro jednotlivé výrobní značky, máte možnost využít **Manual Search** (režim rychlého vyhledávání) k vyhledání příslušného kódu.

Po zapnutí režimu **Quick Search**, univerzální ovladač začne vyhledávat kód směrem vpřed. Pokud chcete změnit směr vyhledávání (vpřed či vzad), zmáčkněte tlačítko **SET**.

- 1) Zapněte přístroj, který chcete nastavit. Pokud se jedná o videorekordér, musí v něm být vložena videokazeta.



2) Zmáčkněte tlačítko **SET** a podržte jej stisknuté. Zmáčkněte na ovladači tlačítko určené pro přístroj, který chcete ovládat (např. **TV1**, **VCR2**, atd.).

3) Jakmile se rozsvítí kontrolka, uvolněte stlačená tlačítka.

4) Zmáčkněte a uvolněte tlačítko **POWER**. Universální dálkové ovládání **URC22** se nastaví do režimu **Quick Search** (rychlého vyhledávání) a kontrolka začne blikat.

5) Namiřte ovladač **URC22** směrem na přístroj, zmáčkněte tlačítko **POWER**. Zkontrolujte, zda přístroj reaguje. Pokud ano, postupujte dále dle bodu 6). Pokud ne, vraťte se zpět k bodu 5).

6) Vyzkoušejte, zda přístroj reaguje i na ostatní tlačítka (**CH+/-**), (**VOL+/-**), atd. Pokud tomu tak není, vraťte se zpět k bodu 5).

7) Některé z přístrojů reagují pomalu na signál **POWER**. Během procesu vyhledávání lze zmáchnout tlačítko **SET** a tím změnit směr vyhledávání **FORWARD/BACKWARD** (vpřed/vzad). Tímto způsobem rychleji vyhledáte příslušný kód.

8) Pokud chcete ukončit režim vyhledávání, stiskněte tlačítko příslušného přístroje a kontrolka přestane svítit.

Poznámka:

V režimu vyhledávání můžete kromě tlačítka **POWER**, stisknout i ostatní tlačítka, abyste zkontrolovali, zda na ně přístroj reaguje. Tzn. že aniž byste opustili režim vyhledávání, můžete zkontrolovat ostatní tlačítka. Jestliže během 30 sekund nestisknete na ovladači žádné tlačítko, opustí ovladač **URC22** režim vyhledávání automaticky.

3. Nastavení pomocí režimu **Auto Search** - Automatického vyhledávání

1) Zapněte přístroj, který chcete nastavit. Pokud se jedná o videorekordér, musí v něm být vložena videokazeta.

2) Stiskněte současně tlačítko **SET** a tlačítko **POWER** u zvoleného přístroje, podržte je stisknutá alespoň 3 sekundy. Univerzální dálkové ovládání se přepne do režimu Automatického vyhledávání a rozsvítí se kontrolka. Ovládání automaticky vyše signál přenosu každé 2 vteřiny.

3) Kdykoli chcete ukončit režim **Auto Search** - automatického vyhledávání, stiskněte jakékoli tlačítko.

4. Zobrazení kódu dle značky přijímače

5. Zkontrolujte, zda přístroj reaguje, pokud ne, vraťte se k bodu 2

Kód přístroje je trojmístné číslo. Přístroj **URC22** zjistí jakékoli z těchto tří čísel následovně:

1. Stiskněte a přidržte tlačítko **SET** a zároveň stiskněte číslici odpovídající pozici jednoho ze tří čísel kódu 1, 2 nebo 3.

2. Uvolněte tlačítko **SET**.

3. Spočítejte kolikrát kontrolka zabliká. Počet bliknutí odpovídá číslici kódu. Pokud kontrolka nezabliká, znamená to, že číslice je 0.
Např. Stiskněte **SET + 1** (první číslice kódu), kontrolka zabliká jedenkrát. Stiskněte **SET + 2** (druhá číslice kódu), kontrolka zabliká třikrát. Stiskněte **SET + 3** (třetí číslice kódu), kontrolka zabliká osmkrát
Kód je 138.





Funkce uzamčení kódu

Tato funkce umožňuje pevně zadat „uzamknout“ kód přístroje. Kód tak nemůže být změněn spuštěním funkce automatického nebo manuálního vyhledávání.

- Vyberte přístroj, jehož kód chcete pevně zadat [TV], [SAT], [AUX], atd..
- Stlačte a podržte tlačítko [SET], poté podržte tlačítko [7]. Uvolněte obě tlačítka. Kontrolka dvakrát zabliká. Kód zvoleného přístroje je pevně zadán – „uzamčen“.

Zrušení uzamčení kódu

- Stlačte a podržte tlačítko [SET], poté podržte tlačítko [8]. Uvolněte obě tlačítka. Kontrolka dvakrát zabliká. Kód zvoleného přístroje je „odemčen“.

Pevně zadaný kód můžete změnit pouze po zrušení uzamčení kódu nebo vyresetování ovládání.

Můžete zadat pouze jeden kód. Pokud budete používat tuto funkci na více přístrojů, ovladač bude používat pouze posledně zadaný kód.

Funkce tlumení zvuku a „Bez zvuku“

Tato funkce je vhodná pro ty, kteří chtějí ovládat hlasitost pouze z jednoho přístroje (např. zesilovače- AUX). Tento použijete jako hlavní ovladač hlasitosti (hlasitost ostatních přístrojů se zablokuje). Nezáleží na tom, jaký přístroj použijete (př. televize, videorekordér), tlačítka hlasitosti a „bez zvuku“ budou stále ovládat hlasitost a tlumení zesilovače.

- Stiskněte tlačítko přístroje, jehož hlasitost chcete ovládat, př.[TV], [SAT], [AUX].
- Stlačte a podržte tlačítko [SET], poté podržte tlačítko [5]. Uvolněte obě tlačítka. Kontrolka dvakrát zabliká. Přístroj pro ovládání hlasitosti je zadán.
- Pokud chcete zrušit volbu přístroje, stlačte a podržte tlačítko [SET], poté podržte tlačítko [6]. Uvolněte obě

tlačítka. Kontrolka dvakrát zabliká. Přístroj pro ovládání hlasitosti je zrušen.

Vynulování (resetování) přístroje

Vynulováním smažete všechna zadaná data v ovladači.

- Stlačte a podržte tlačítko [SET].
- Poté stlačte a podržte tlačítko [0] po dobu nejméně 3 sec.
- Uvolněte obě tlačítka. Kontrolka dvakrát zabliká. Ovladač je vynulován.

Funkce „zaplnění“ prázdného místa

Pokud vyměňujete přístroj za jiný a nový přístroj nemá tlačítko ovládání hlasitosti a tlumení zvuku, ovladač si ponechá uložená data pro hlasitost z minulého přístroje.

Poznámka

Pokud dálkové ovládání řádně nefunguje, vyjměte baterie a několikrát stiskněte tlačítka (dojde k vybití zbytkové elektřiny). Paměť dálkového ovládání je nyní vymazána a připravena k novému nastavení.

Baterie

Dálkový ovladač funguje na 2 ks AAA baterií (nebo RO3 baterie či UM4 baterie). Otevřete kryt na baterie. Vložte baterie. Dbejte na správnou polaritu baterií. Zavřete kryt na baterie. Doporučujeme používat značkové alkalické baterie. Vyměňte baterie za nové minimálně 1x za rok.



SEZNAM ZNAČEK:

ZNAČKA	TV/TXT	VCR
ACE	333	
Admiral	083, 206	
Aiwa	312	
Akai	056, 210	334, 335, 336, 374, 375, 421, 422
Albiral	052	
Amstrad	057	
Anitsch		376
ASA	058, 060, 064, 083, 145, 206, 212	374
Audiosonic	211	
Ausind	059	
Autovox	055, 058, 063, 065, 066, 129, 130, 155, 204	
AWA	084, 210, 211, 240, 271	
Barld	213	336, 338
Basic Line	214	
Beijing	024, 326, 331	
BEKO	277	
Blaupunkt	061, 068, 069, 071, 105, 282, 283, 284, 285, 287, 292	337, 339, 340, 377, 434
Bionvega	155, 206, 215, 216, 251, 252, 308	341, 348
Bruns	209	
BSR	067, 070, 072, 304	
Bush (UK)	073	346
Cabletime	297, 298, 302	
Century	196, 197, 206	
CGE	070, 074, 075, 196, 202, 220, 221, 282	335, 342
CGM	144	356
Chaparral	267	
Changhong	001, 002, 005, 006, 007, 008, 025, 039, 040, 049, 331	
Clarivox	052, 217, 218	
Conic	331	
Conrowa	026	
Contec	304	
Crosley	075, 076, 196, 206 282	
CTC		
Clatronic	147	
Daewoo	219, 260	
Dansai		346
Decca (uk)	053, 055, 077, 079, 082, 309	343
Dongda	331	
Donghua	331	

ZNAČKA	TV/TXT	VCR
Dual	306, 309	338, 344
Dual-Tec	055, 062, 070, 080	
Dumont	206	
Ectro	329, 331	
Elbe	052, 222	378
Elite	159	
Elman	070, 080	
Emerson	197, 206	351
Europhon	051, 055, 070, 080, 081, 197	
Fenner	084, 244, 291	
Fidelity(UK)	054, 085, 280	
Filmnet	253, 299	
Finlux	058, 059, 060, 064, 076, 077, 080, 086, 145, 212, 220, 272	343
Fisher	076, 087, 206, 218, 221, 306	345, 379, 380, 381
Formenti-Phoenix	054, 059, 076, 088, 089, 210	
France Telecom	317	
Funai	067, 211, 304	424
GBC	053, 055, 070, 076, 077, 082, 084, 090, 091, 092, 093	346
GEC(UK)		343
Geloso	055, 070, 076, 083, 084, 090, 200, 201	346
General		423
Goldstar	054, 055, 094, 131, 204, 223, 303, 320, 321	347
Goodmans	170	366
Gorenje	221, 224	
Granada (UK)	053, 055, 078, 092 095, 096, 097, 098, 099, 100	337, 343, 348, 379, 434
Great Wall	331	
Grundig	054, 061, 069, 071, 096, 101, 102, 104, 105, 107, 145	337, 340, 349, 426, 434
Haihong	331	
Hanseatic	076, 078, 088, 095, 103, 106, 309	343, 350
Hantarex	051	
Hemmermann	108	
Hinari	084, 095, 109, 110, 111	346, 351, 352, 382, 425
Hitachi	017, 018, 041, 055, 091, 092, 093, 095, 098, 106, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 225, 272, 273, 330	338, 346, 350, 353
Hotel TV	324	
Huanyu	326	

ZNAČKA	TV/TXT	VCR
Hyper	054, 055, 084, 204, 244	
Imperial	070, 074, 075, 196, 202, 220, 221, 282	342, 354
Inno Hit	051, 055, 082, 094, 111, 197, 226	
Interfunk	056, 078, 091, 096, 097, 103, 120, 121, 122, 124, 126, 206	343, 355
Irradio	059, 090, 094, 111, 204, 313	
JIT-Nokia	056, 083, 091, 092, 096, 100, 120, 121, 122, 123, 125, 127, 213, 219, 227, 228	335, 338, 341, 355, 356, 357, 381
Janco	300, 301	
JVC	128, 170, 229, 230	335, 338, 357, 383, 384, 385, 386, 393
Kaisui	214	
Kangyi	328	
Karcher	210, 214, 226	
Kendo	197	
Kennedy	076, 129, 130	
Konka	002, 003, 004, 009, 014, 015, 021, 022, 046, 048, 050, 326, 332	
Korting	088, 206, 208	
Lenco	084, 090, 234, 289, 290, 291	390, 420
Lenoir	055	
Loewe Opta	103, 132, 206, 207, 240, 264, 293	337, 343, 434
Logik	079	352, 387, 425
Luma	083, 133	387
Luxor	056, 096, 098, 106, 119, 134, 135, 136, 137, 138, 213, 228	350, 356
Magnadyne	051, 070, 076, 080, 108, 198, 200, 201, 206	
Magnafon	051, 054, 059, 080, 081	
Magnasonic		356
Marantz	077, 078	337, 343, 366
Matsui	055, 057, 079, 092, 139, 233	352, 387, 397
Maximal	109	
Meishi	328	
Meltronic	306	
Memorex		347, 379
Metz	069, 104, 140, 141, 142, 206, 231, 234	337, 340, 359, 343, 435
Minerva	061, 069, 096, 102, 104	337, 340, 434

ZNAČKA	TV/TXT	VCR
Modern	328	
Mitsubishi	095, 103, 143, 170, 205, 206, 232, 233, 296, 327	343, 346, 358, 385, 427, 437
Mivar	051, 054, 144, 145, 146, 310	
Multisystem	210	
Multitech	147, 221, 223	346, 390
Murphy(UK)	092	
NAD		428
National	045	
NEC	235	338, 378, 385
Neckermann	055, 077, 095, 106, 133, 148, 221	335, 337, 338, 343, 350, 351, 434
N.E.I.	217	
Noblito	054, 059, 080, 102, 197	337, 434
Nordmende	116, 118, 126, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 185, 236, 237, 273,	335, 338, 344, 357, 380, 361, 362, 383, 384, 386, 388, 389, 391, 392, 393, 394, 395
Oceanic(F)	056, 091, 156, 157, 158	
Onceas	055	
Orion	057, 067, 079, 108, 139, 159, 160, 238, 239, 240, 304	351, 387, 396, 397, 398, 425
Osaki		347
Otto Versand	076, 078, 095, 103, 106	343, 350
Pael	054, 059	
Palladium	248	336, 421
Panasonic	027, 047, 052, 054, 070, 088, 091, 157, 161, 162, 163, 165, 241, 292	339, 355, 377, 419
Panda	028, 326	
Penney		378
Pentax		353
Philco	070, 074, 075, 076, 202, 206, 220, 221, 282	
Philex	280	
Philips	054, 077, 078, 097, 124, 164, 166, 206, 242, 243, 244, 245, 274, 317, 281, 293	343, 367, 399, 400, 401, 434
Phonola	226	343, 400
Pioneer	051, 078, 118, 294	343, 385, 399, 401, 428, 429, 430
Polestar	265	

ZNAČKA	TV/TXT	VCR
Prandoni-Prince	059, 083, 197	
Praxis	268	
Prosat	052	
PYE		385
Quartz		379
Quelle	055, 056, 058, 059, 060, 0661, 0664, 077, 078, 079, 096, 101, 102, 1003, 120, 145, 204, 272, 282, 283, 285, 286, 287, 304	337, 340, 343, 351, 363, 434
Radiola	293	
Rank(UK)	073	
RBM (UK)	073, 145	
RCA	255, 261, 262	414
Rediffusion (UK)	056, 092, 167	
REX	062, 072, 083, 129, 130, 169	338, 357, 384
Roadstar	090	
Rowa	326	
SABA	051, 116, 118, 126, 136, 149, 150, 151, 154, 168, 206, 236, 237, 273, 275	335, 338, 344, 357, 360, 383, 384, 386, 391, 402, 403
Saisho	055, 057, 079, 139, 233, 295	351, 352, 387, 397, 425
Salora	056, 098, 099, 106, 117, 119, 120, 127, 133, 137, 148, 213, 228, 246, 300, 301, 318, 319	348, 350, 379
Sambers	051, 055, 059, 080, 0801, 094	
Samsung	077, 084, 094, 210, 211, 221, 226, 263, 266, 322, 323	354
Sansui		385
Sanyo	012, 064, 082, 095, 125, 170, 171, 172, 173, 174, 213, 218, 221, 233, 246, 256	356, 379, 381, 404
Schneider	055, 062, 066, 070, 076, 087, 089, 306, 309, 313	343, 346, 354
Sears		380
SEG	147	346, 354
Seleco	062, 109, 129	374
Senta		342
Sharp	020, 095, 105, 170, 175, 247, 249, 276, 278	366, 367, 406
Shencai	331	
Shinton		421
Siarem	051, 076, 080, 206	

ZNAČKA	TV/TXT	VCR
Sicatel	052	
Siemens	061, 282, 283, 284, 285, 287	337, 340, 356, 434
Siesta	305	
Silver	211	
Singer	076, 080, 198, 200, 206	
Sinudyne	057, 067, 076, 077, 080, 108, 160, 176, 206, 243, 248, 304	343, 352
Skyworth	032, 033, 034	
Songri	331	
Sony	011, 030, 044, 079, 170, 177, 178, 179, 180, 181, 233, 250, 279, 311, 325	363, 364, 405, 407, 408, 409, 432, 436
Stern	129	
Tai Wah.	269, 270	
Tandberg	231, 304, 317	387
Tatung	053, 055, 077, 079, 082, 182	343
TCL	000, 001, 013, 035, 036, 038	
Technovision	314	
Tele+1	299	
Teleavia	237	
Telefunken	118, 126, 149, 183, 184, 185, 186, 191, 236, 237, 282, 286	335, 338, 344, 357, 383, 384, 386, 388, 395, 410, 411, 412
Telemeister		424
Teleservice	254, 297	
Thomson	116, 118, 126, 129, 149, 151, 154, 236, 237, 273	335, 338, 344, 357, 383, 388, 389, 393
Thorn-Ferguson	052, 186, 187, 188, 191, 195, 199, 203, 211, 237, 280, 307	335, 338, 365, 368, 369, 370, 371, 373, 384, 394, 395, 413, 433
TMK		351
Tonbo	331	
Toshiba	005, 031, 040, 042, 073, 095, 145, 170, 189, 190, 192, 193	338, 357, 372
Uher	062, 063, 087, 088, 089, 129, 306	338, 354
Ultravox	054, 076, 133, 147, 197, 206	341
Universum	145, 211, 272	
Univox	052	
Vector		378
Vegavox	220	
Venus	023	

ZNAČKA	TV/TXT	VCR
Victor		383, 393, 431
Video		378
Voxson	083, 206	
Watson	088	
Watt radio	052, 054, 076, 080, 081, 108	
Wega Color	170, 194	
White		
Westinghouse	054, 088, 210	341, 347
Xenon		387
Xoceco	002	
Yinge	331	
Yoko	055, 210	
Zanussi	129	
Zenith	254, 288	
Zatani	257, 258, 259, 315, 316	415, 416, 417, 418

ZNAČKA	SAT	CAB
AB	603	
ABC		519
AEON		569
Alba	474	
Alfa Gold	601, 602	
Amstrad	438, 439, 475, 555	
Ankaro	440	
APD		583
Apollo	469	
Asiagiant		568, 580
Astra	439, 476, 555	
Aura	497, 554	
Barcom	440	
Benjamin	535	
BEST	520	565
Bush(UK)	469	
Cambridge	442	
CANAL+	595, 605	
Chaparral	441, 477	
DNT	476, 495, 497, 554	
Drake	443, 512, 513, 514, 562	
Dynasat	558, 559	
Eastern		574, 575, 576, 577
Echostar	444, 445, 446, 453, 476, 478, 479, 524, 525, 527, 528, 529, 553, 591	
EMME ESSE	530, 531, 532	
Eurosky	488	
Eurostar	532, 604	
Finlux	481, 482	
FORTEC STAR	599, 600	
Fracarro	447, 448	
Freecom	493	

ZNAČKA	SAT	CAB
FTE	466	
Fuba	480	
Giucar Record	449, 483	
GMI		566, 582, 586, 588
Grundig	450, 467, 469, 551	
Hirschmann	482, 609, 610, 611, 612, 613	
Hitachi	550	
Huth	488, 546	
ICX		
International	484	
IEEC		573, 581
ITT-Nokia	451, 452, 485	
JEBSEE		563
Jeemon	453	
Jerrold		484
Johansson	454	
Katherin	455, 456, 457, 486, 536, 608	
KOKA		569, 572
Lenco	490, 493, 547, 548, 549	
LEON		566
Luxor	451, 458, 459	
Macab	487	
Macom	511	
Magnavox	544	
Maspro	455, 460, 469, 557	
Metz	450	
MINA	561	
Minerva	450, 467, 551	
Mitsubishi	556	
Morgans	488	
NEC	489, 545, 560	
Neckermann	488	
Network	461	
NOKIA	598	
DAK		567
Obritech	493	
Pace	461, 462, 467, 469, 552, 618, 621	
Palcom	463	
Palladium	488	
Palsat	490	
Panasonic	540, 615	
Pansat	522	
Paragon		597
Philips	469, 491, 492, 544, 594	
Pioneer	541	
Premier	593	
Primestat	521	
Prosat	472, 518, 546	
Quelle	450	
Radix	476, 495, 497, 554	

ZNAČKA	SAT	CAB
RCA	517 (DSS)	
RC-AK	523	
Sakura	464, 465	
Salora	458, 485	
Samsung	526, 542, 543	
SAT 100	439, 555	
Sateco	493	
Scientific		
Atlanta	519	
Siemens	450	
Sintrack	494	
SKY	614	
Skygiant		578, 579
Skymaster	546	
Sony	539	
Star	537	
Strong	466, 490, 493, 547	
STS	460	
STV	480	
Sun/Moon/ Star	616	
TADA		515, 590
Taicom		569
Tantec	463	
Tay Shoen		573, 584
Technisat	476, 495, 496, 497, 498, 554	
Technosat	534	
Tedelex	533	
Teknika	538	
Telemax	499	
Telemeister	465, 476, 495, 497, 536, 554	
Televes	617, 619, 620	
Thorn-	461, 462, 467, 468,	
Ferguson	469, 500, 552	
Toshiba	509, 511	589
TPS	596, 606	
Trans		564, 585, 587
Uniden	470, 471, 473, 510	
United		
Satellite	507	
US		
Electronics	484	
Vector	497, 554	
Viewstar	544	
Vortic Star	592	
Vtech	501	
Winer	454, 516	568
WISI	476, 487, 502, 503, 504, 505, 506	
WISO		570, 571
XSAT	607	
Zehnder	457	
Zenith	508, 511, 512, 513, 514	

ZNAČKA	SAT	CAB
Aiwa		679
ATLE		677
Blaupunkt	666	
Denon		645
Fisher	627	644
Haitai		646
Hitachi	628	
Inkei		639
JBL		721, 722
JVC		703
Karcher		647
Kenwood	625, 629, 630, 631, 632	648, 678,
Lenco	693, 694, 695, 696, 697, 698, 699	158, 647, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692
Luxor		626
Magnavox		651, 674, 702
Mission		651
NEC		649
Nordmende	633, 647	
Onkyo	634, 635	711, 712, 713, 714
Panasonic	636	
Philips		650, 651, 677, 702
Pioneer	643	652, 653, 708
Proton		651
Radiotone		647
ROTEL		651, 680, 681
SAE		651
Sansui		701
Sanyo	637	702, 704
Sharp	629	648, 664
Sherwood	638, 639, 675, 676	
Sony	715	654, 655, 673 705
Sylvania		651, 702
Teac		706, 709
Technics	640	656, 707
Victor		703
Yamaha	641, 642	710

ZNAČKA	LD/VCD	AUX
Aiwa	724	
BBK	752	
Blaupunkt		667(VHS)
Cabletime		622, 623, 624(CTV)
Caravell	720	
Chang Hong	747	
DCS	740	

ZNAČKA	LD/VCD	AUX
Denon		662 (TUNE), 664(DECK)
Goldstar	731	
Gynco	744	
Haitai	746	
Huangpai	730	
IDALL	733, 751	
Kenwood	670, 728	
Legend-V	748	
Magnavox	669	
Maikete	749	
Meiduo	725	
One	742, 753	
Panasonic	671, 672, 727, 737	
PANDA	743	
Pansainic	725	
Philips	657	658(EQ), 659(PIP), 660(TAPE), 663(TUNE), 665(DCC)
Pioneer	669	
Disheng	725, 732	
RCA	700	
ROTEL		682(TAPE)
Samsung	735	
Shanxing	725	
Sharp	726	
Shengwang	736	
Shinco	745	
SMC	734	
Solve	739	
Sony	673, 729 661(TAPE)	673(CDV), 716(TUNE)
Tenoise	741	
Toshiba	669, 738	
Xiāxing	750	
Yinhe	754	
Zenith	668	
Ostatní		723 (A-B Switch)

NÁVOD K POUŽITÍ

URC 22D-6A



UNIVERZÁLNÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ

Lze jím ovládat:
TV, DVD, VCR, SAT
CD, AUX