



# ROLOVACÍ KLÁVESY

Model: EP-K29D EP-K39D, EP-K49D

## Návod k použití

Před prvním použitím si přečtěte celý návod a uchovejte ho pro pozdější nahlédnutí, protože obsahuje důležité informace.

### Popis výrobku



1. tlačítko ON/OFF
2. tlačítko START/STOP
3. ovladač tempa
4. ovladač hlasitosti
5. režim RECORD
6. režim LESSON
7. režim DEMO
8. klávesa akordu (2x)
9. zvukové efekty
  - klávesa tónu (2x)
  - opakovaný záznam
  - režim RHYTHM (rytmus)
  - režim DRUM (buben)
  - klávesa FILL IN (výplň)
10. klávesy pro bicí (8x)
11. klávesy doprovodů (10x)

### Ovládání

#### 1. Tlačítko ON/OFF

Zapne nebo vypne klávesy.

#### 2. Tlačítko START/STOP

Jsou-li klávesy zapnuté, můžete tímto tlačítkem vypnout nebo opět zapnout hudbu.

#### 3. Ovladač tempa

Pomocí šipek UP (nahoru) a DOWN (dolů) si vyberte mezi 32 různými nastaveními rychlosti. Rychlost se po odehrání skladby vrátí na základní nastavení.

#### 4. Ovladač hlasitosti

Pro nastavení hlasitosti použijte šipky UP a DOWN.

#### 5. Režim RECORD

Díky této funkci můžete vytvořit a nahrát vlastní hudební produkci.

- a) Stiskněte tlačítko RECORD, rozsvítí se červené světlo.
- b) Stiskněte libovolnou kombinaci černých a bílých kláves. Klávesy mohou do paměti zaznamenat až 40 not.
- c) Po dokončení stiskněte pro přehrání zaznamenané hudební produkce tlačítko REPLAY.
- d) Stiskněte tlačítko START/STOP pro přerušování nahrávání a červené světlo zhasne.

#### 6. Režim LESSON

- a) Pro vstup do učebního režimu stiskněte tlačítko LESSON, rozsvítí se zelené světlo.
- b) Stiskněte libovolnou bílou klávesu.
- c) Jakmile začnete hrát, klávesy překryjí hlavní zvukovou linii, takže hudba, kterou hraje, se stane pouze pozadím.
- d) Nestisknete-li žádnou klávesu po dobu 3 vteřin, hlavní zvuková linie se bude opakovat.
- e) Výběrem mezi TONE 1 a TONE 2 můžete změnit hudební nástroj.
- f) Pro skončení zmáčkněte tlačítko START/STOP.

#### 7. Režim DEMO

Pro spuštění písně stiskněte tlačítko DEMO, poté toto tlačítko stiskněte znovu pro výběr jedné z 6 uložených písní. Pro ukončení a opuštění režimu stiskněte tlačítko START/STOP.

#### 8. Klávesy akordu (2x)

*Funkce jednotlivého akordu:*

- a) Stiskněte jakoukoliv z kláves RHYTHM 1-10.
- b) Poté stiskněte tlačítko SINGLE a uslyšíte pípnutí.
- c) Stiskněte jakoukoliv klávesu z prvních 19 kláves a uslyšíte opakující se akord.
- d) Pro opuštění režimu stiskněte tlačítko START/STOP.

*Funkce ručně hraného akordu:*

- a) Stiskněte jakoukoliv z kláves RHYTHM 1-10.
- b) Poté stiskněte tlačítko FINGER a uslyšíte pípnutí.
- c) Stiskněte jakoukoliv kombinaci tří kláves (akord) a uslyšíte opakující se akord.

*Klávesové kombinace*

- d) Pro opuštění režimu stiskněte tlačítko START/STOP.

*Technické parametry:*

Typ: EP-K49D  
Vstupní napětí: 4,5V 1000mA  
Baterie: 3x 1,5V AA

#### 9. Klávesy zvukových efektů (7x)

*Klávesy tónů (2x)*

- 1) Stiskněte tlačítko TONE 1 pro výběr mezi klavírem, harfou, varhanami, zvonem, kytarou, houslemi, smyčcem a kytarou.
- 2) Stiskněte tlačítko TONE 2 pro výběr mezi trumpetou, trubkou, elektrickou kytarou, saxofonem, flétnou, banjem, hobojem.

*Klávesy zvukových efektů – pokračování*

REPLAY – Stiskněte tlačítko REPLAY pro výběr ze 3 různých zvukových efektů – ozvěna, mix a chvění. Při stisknutí kláves uslyšíte zvukové efekty.

*Programové klávesy*

Pomocí této funkce si můžete vytvořit vlastní hudbu.

- a) Pro spuštění funkce stiskněte tlačítko PROGRAM.
- b) Stiskněte 16x klávesy DRUM 1-8 v potřebné kombinaci (mezera mezi údery se vloží stisknutím klávesy REPLAY).

- c) Pro přehrání hudby stiskněte tlačítko REPLAY.
- d) Rytmus se bude opakovaně přehrávat, dokud nestisknete tlačítko RHYTHM a poté tlačítko START/STOP pro ukončení. Rytmus nezůstane uložený.

#### Synchronizace

Po nastavení rytmu zmáčkněte SYNCH. Doprovod se zastaví. Po stisku jakékoli klávesy se doprovod spustí.

#### Režim FILL IN

Při použití jakéhokoliv rytmu vložte stiskem tlačítka FILL IN do hudby zvuky bubnů (přechod).

#### Funkce jedna klávesa/jedna nota

- a) Pro zapnutí této funkce stiskněte tlačítko 1K1N.
- b) Stiskněte jakoukoliv bílou klávesu a klávesy budou hrát hlavní hudební linii, která se opakuje stále dokola.
- c) Zatímco se opakuje hlavní hudební linie, vy můžete hrát na klávesy.
- d) Až píseň skončí, stiskněte buď jakoukoliv bílou klávesu pro spuštění nové písně nebo tlačítko START/STOP pro vstup do dalšího režimu jedné klávesy.

### 10. Klávesy DRUM

1-8 pro výběr ze zvuků: buben, hi-hat, rachot, činel, tom-tom, kravský zvonec, potlesk, maracas

### 11. Klávesy RHYTHM

1-10 a uslyšíte disko, dance, funky, směsici, bossa novu, čaču, waltz, pochod nebo polku, valčík, směsice

## Vložení baterie

- 1) Na zadní straně reproduktoru naleznete přihrádku na baterie, sundejte víko a vložte 3 AA alkalické baterie (nejsou v balení). Pro lepší výkon doporučujeme alkalické baterie.
- 2) Klávesy dejte na rovný povrch, jako např. stůl nebo podlahu.
- 3) Stiskem vypínače ON/OFF na reproduktoru zapnete klávesy.

#### Pozor!

- 1) Tato hračka je vhodná pro děti od 7 let a výše. Doporučujeme dohled dospělé osoby.
- 2) V blízkosti podložky kláves nepoužívejte nože, nůžky ani jiné ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození. Při mechanickém poškození klávesnice bude reklama posuzována jako neoprávněná.
- 3) Podložte nepřehýbejte. Skladujte ji v rozloženém stavu, zabráníte tak jejímu poškození.

#### Varování týkající se baterií

- Nemíchejte alkalické, standardní a dobíjecí baterie.
- Nemíchejte staré a nové baterie.
- Nedobíjejte baterie, které nejsou dobíjecí.
- Dobíjení baterií lze provádět pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Baterie před dobitím vyjměte z výrobku.
- Vybíte baterie zlikvidujte.
- Nezkratujte svorky u baterie.
- Používejte pouze baterie stejného nebo doporučeného typu.
- Při vkládání baterií dbejte na polaritu.

#### Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte

na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

#### Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

#### Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení ...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.

Vobrazení se může lišit v návaznosti na typ modelu.

Tento návod uchovejte pro pozdější nahlédnutí, protože obsahuje důležité informace.