

TYČOVÝ MIXER

HJ-1049-4B-2, J-1049-4

návod k použití

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití. Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod a uchovejte ho pro pozdější nahlédnutí.

Technické parametry výrobku

Napětí: AC 220-240 V


Frekvence: 50 Hz

Výkon: 450 W

Obecné informace

Popis částí:

- A. Tlačítko pro nízkou rychlost
- B. Tlačítko pro vyšší rychlost
- C. Motorová část
- D. Tyč mixéru
- E. Spojovací část šlehače
- F. Šlehač
- G. Spojovací část sekáčku
- H. Nože sekáčku
- I. Miska sekáčku
- J. Mixovací nádoba



Důležitá upozornění:

Nikdy neponořujte motorovou část mixéru do vody ani do jiné kapaliny a neomývejte ho pod tekoucí vodou. Pro vyčištění této části používejte vždy pouze vlhký hadřík a po očištění otřete do sucha.

Varování

Zkontrolujte, jestli hodnota napětí zobrazená na výrobku odpovídá místním hodnotám napětí. Výrobek nepoužívejte, jsou-li přívodní kabel, zástrčka nebo jiné součásti poškozeny.

Je-li přívodní kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, autorizovaný servisní technik nebo jiná kvalifikovaná osoba.

Nenechávejte výrobek v provozu bez dozoru.

Tento výrobek nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými psychickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, ani osoby s nedostatkem zkušeností a vědomostí. Děti si s výrobkem nesmějí hrát. Děti nesmějí výrobek používat.

Nikdy se nedotýkejte nožů, je-li přístroj zapojený do elektrického obvodu. Při jejich čištění dbejte zvýšené pozornosti. Nože jsou velmi ostré.

Pokud se mixér zasekne, vyndejte ho za zásuvky předtím, než začnete odstraňovat kousky jídla, které se v mixéru zasekly.

Pozor

Před výměnou nástavce a příslušenství výrobek vypněte a vypojte ze zásuvky. Při jakémkoliv zacházení s ostrými noži, při vyprazdňování nádoby a při čištění dbejte zvýšené opatrnosti.

Tento výrobek je vhodný pouze pro použití v domácnosti.

Mixér nepřetěžujte tím, že do něj dáte velké množství jídla a nemějte ho v provozu nepřetržitě déle jak 30 vteřin.

Pokyny před použitím

Před použitím pečlivě omyjte všechny součásti, které přijdou do kontaktu s jídlem.

Teplé pokrmy nechte nejprve vychladnout (alespoň 60°C).

Ingredience větších rozměrů nejprve nakrájejte na menší kousky (max. 2 cm).

Před zapojením mixéru do zásuvky ho nejdříve řádně sestavte.

Použití výrobku

a) Ruční mixér

Ruční mixér je vhodný pro: mixování tekutin (mléčné výrobky, omáčky, ovocné šťávy, míchané nápoje a šejky), mixování jemných potravin, mixování vařených jídel (dětská strava).

1. Připevněte tyč mixéru k motorové jednotce, uslyšíte cvaknutí.
2. Úplně ponořte nože mixéru do jídla.
3. Stiskem tlačítka 1 nebo 2 spustíte spotřebič.
4. Pohybujte mixérem pomalu nahoru, dolů a v kruzích.

b) Sekáček

Sekáček je vhodný pro sekání ořechů, masa, cibule, tvrdého sýra, vařených vajec, česneku, bylinek, tvrdého chleba apod.

Nože jsou velmi ostré, takže buďte opatrní. Zvýšené opatrnosti dbejte především při vyprazdňování nádoby sekáčku, při odstraňování řezné části sekáčku a při mytí.

1. Vložte řeznou část do nádoby sekáčku.
2. Do nádoby vložte ingredience.
3. Na nádobku nasadte spojovací část.
4. Na nádobku upevněte jednotku motoru.
5. Stiskem tlačítka spustíte spotřebič.

c) Šlehač

Šlehač je vhodný pro šlehání smetany, vaječných bílků a přípravu dezertů.

1. Připojte šlehač ke spojovací části.
2. Připevněte spojovací část na motorovou část.
3. Do nádoby vložte ingredience. (Pro co možná nejlepší výsledky použijte velkou hlubokou nádobu.)
4. Šlehač ponořte do ingrediencí. Abyste se vyhnuli vystříknutí ingrediencí z nádoby, použijte nejprve nižší rychlost.

Čištění a údržba

Čištění výrobku, jeho součástí i příslušenství je nejsnazší ihned po použití.

1. Před čištěním vypojte výrobek ze zásuvky.
2. Motor od nástavců oddělíte otočením proti směru hodinových ručiček.
3. Motor neponořujte do vody, omyjte ho vlhkým hadrem.
4. Po umytí nechte jednotlivé části uschnout a pečlivě je uschovejte pro další použití.

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení.)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
- na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.