

# KUCHYŇSKÝ ROBOT „ROBOT CHEF SAMURAJ“

CZ

## Návod k použití

230V/50-60Hz 300W

Děkujeme Vám za projevitou důvěru a zakoupení tohoto výrobku. Přejeme Vám mnoho spokojenosti s tímto kuchyňským robotem!

Prosím, přečtěte si pečlivě tento návod k obsluze před prvním použitím. Návod si uschovejte pro případ budoucí potřeby.



## Všeobecné bezpečnostní instrukce

### Bezpečnostní doporučení

1. Než začnete přístroj poprvé používat, přečtěte si tento návod k obsluze.
2. Nenechávejte přístroj v dosahu dětí, které jsou bez dozoru. Tento přístroj není dětskou hračkou, děti nebo osoby s omezenými duševními schopnostmi mohou přístroj používat vždy pouze pod dohledem kompetentní dospělé osoby.
3. Před použitím přístroje zkontrolujte, zda napětí na výrobním štítku odpovídá napětí místní elektrické sítě.
4. Tento kuchyňský přístroj je určen pouze pro použití v domácnostech.
5. Jakmile ukončíte práci s přístrojem, odpojte jej z elektrické zásuvky a co nejdříve vyčistěte.
6. Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud nepracuje správně nebo byl poškozen. V takovém případě přístroj nepoužívejte a kontaktujte co nejdříve servisní oddělení.
7. Přístroj, přívodní šňůru ani elektrickou zástrčku neponořujte do vody/tekutin ani neoplachujte pod vodou či jinou tekutinou.
8. Nedovolte, aby přívodní šňůra visela dolů v dosahu malých dětí.
9. Chraňte přívodní šňůru před zdroji horka a mechanickým poškozením. Přívodní šňůra nesmí vést přes ostré hrany.
10. Pokud je přívodní šňůra poškozena, přístroj nepoužívejte. Vyvarujte se nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Přívodní šňůru smí vyměnit pouze odborný servis.
11. Pro vaši vlastní bezpečnost používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly.
12. Při dávání surovin do mísy dávejte pozor na nůž, který je ostrý. Používejte raději lžíci.
12. Přístroj je vybaven ochranou proti přehřátí, při přehřátí se přístroj automaticky vypne. Poté je nutno vyčkat, dokud se přístroj neochladí.
13. Přístroj nezapínejte ani nezapojte do elektrické sítě, pokud máte vlhké či mokré ruce. Vyvarujte se nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
14. Chraňte přístroj před pády, nárazy.
15. Při čištění a uchopování nože do rukou buďte vždy velmi opatrní, nože jsou velmi ostré.
16. Před vyprázdněním obsahu z mísy musíte nejprve vyndat nůž.

17. Nedotýkejte se pohybujících se, rotujících částí.
18. Nezapínejte robot, pokud je mísa prázdná.
19. Osoby obsluhující přístroj musí být vždy seznámeny s pokyny uvedenými v tomto návodu k použití.
20. Pokud jsou v dosahu používaného přístroje malé děti, vždy zajistěte jejich dozor. Přístroj také uskladněte na bezpečném místě z dosahu malých dětí.
21. Používejte tento přístroj pouze pro účely, pro které byl vyroben. Přístroj sami neopravujte ani nijak nepozměňujte jeho části. Jinak hrozí, že neodborným zásahem se stane používání přístroje nebezpečným.
22. Robot nepřetěžujte a dodržujte pokyny pro maximální zatížení: např. při zpracování masa - maximum 200 g jedné dávky, pro ostatní potraviny uvedena max. hmotnost v tabulce na konci návodu. **Maximální doba nepřetržitého provozu robotu je 30 sekund, poté je nutno dodržet přestávku 2 minut.** Po dokončení práce nechte robot vychladnout při pokojové teplotě. Při nedodržení může dojít k poškození přístroje.

## Použití

1. Na pracovní plochu umístěte protiskluznou podložku, zvlněná část má být dole.
2. Mísu položte doprostřed protiskluzné podložky.
3. Namažte kolík v míse pro kotouč s noži (másem, sádlem, stolním olejem). Toto není nutné při mixování tekutých potravin
4. Kotouč s nožem nasadte na kolík v míse. Do mísy dejte potraviny, které chcete zpracovat. V případě větších kousků předkrájejte na 1 cm kousky. Nezpracovávejte v robotu extrémně tvrdé potraviny jako kávová zrnka, ledové kostky, koření či tvrdou čokoládu apod.. Mohlo by dojít k poškození nožů nebo jejich unašeče.
5. Nasadte na mísu víko proti cákání. Ujistěte se, že rýhy na víku pasují přes výstupky na okraji mísy a víko je nasazeno až na konec výstupků. Robot nelze spustit, pokud nebude víko správně nasazeno.
6. Nasadte hnací jednotku robotu. Hnací jednotka robotu musí být před spuštěním řádně nasazena. Robot nelze spustit, pokud nebude víko správně nasazeno.
7. Zapojte elektrickou zástrčku robotu do elektrické zásuvky.
8. Zapnutí robotu: Zvolte požadovanou rychlost HIGH (vysoká) nebo LOW (nízká). Stlačte rukou spínač dle zvolené rychlosti na horní část hnacího dílu. Pro rovnoměrné zpracování ingrediencí uvnitř mísy stlačte opakovaně a vždy krátce. Dosáhnete tak pulsního zpracování, tímto zabráníte nerovnoměrnému zpracování ingrediencí uvnitř mísy. Celý obsah určený pro zpracování robotem zpracovávejte postupně - jakmile dokončíte zpracování jedné části dávky, vyjměte ji z mísy a zpracujte další část dávky. Celý obsah tedy rozdělíte do několika dávek a postupně zpracujete. Pokud se ingredience nalepí na stěny mísy, zastavte robot a ingredience seškrábejte ze stěn dolů ke dnu mísy.
9. Po ukončení práce přístroj odpojte z elektrické zásuvky a co nejdříve vyčistěte.

## Čištění a údržba

Vždy nejdříve vytáhněte elektrickou zástrčku z elektrické zásuvky.

K čištění hnací jednotky s přívodní šňůrou lze použít navlhčený hadřík. Poté otřete utěrkou do sucha.

Protiskluznou podložku otřete navlhčeným hadříkem a poté otřete utěrkou do sucha. Příslušenství (mísa, víko, nože) myjte za použití běžných saponátů určených k mytí nádobí, opláchněte a otřete do sucha. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, mohli byste povrch poškrábat.

Mísu a víko můžete umýt i v myčce, umístěte do horní přihrádky myčky.

Při čištění nožů buďte velmi opatrní, nože jsou velmi ostré.

Nože stejně jako kterékoli jiné nože, u kterých Vám záleží na udržení jejich kvality, nedoporučujeme mýt v myčce, mohlo by dojít k mechanickému a/nebo chemickému poškození povrchu či ostří.

## Uskladnění

Vyčištěné a suché části robotu sestavte dohromady, přívodní šňůru obtočte okolo a celý přístroj uskladněte na suchém místě, z dosahu malých dětí.

## Tabulka maximálního zatížení

POTRAVINA	MAX. KAPACITA	PŘÍPRAVA
Maso	200g	Vykrájejete kosti, tuk a chrupavky. Nakrájejte na 1 cm kousky.
Bylinky a drobné cibuloviny (např. česnek)	50g	Dle druhu - Oluoupejte.
Oříšky (např. mandle)	300g	Oluoupejte.
Sýr (např. cheddar)	100g	Nakrájejte na 1-2cm kousky.
Chléb	75g	Nakrájejte na 1-2cm kousky.
Vejce vařená na tvrdo	6	Rozkrojte na půlky nebo čtvrtiny (dle velikosti vejce).
Cibule	250g	Nakrájejte na cca 2cm kousky.
Sušenky	150g	Rozlámejte na kousky.
Měkké ovoce (např. maliny)	300g	Dle druhu - Oluoupejte, odstraňte pecky.

Dodržujte uvedenou max. kapacitu. Nepřetěžujte přístroj.

## UPOZORNĚNÍ!!!

- NEZAPÍNEJTE PŘÍSTROJ, POKUD JE UVNITŘ USKLADNĚNO PŘÍSLUŠENSTVÍ (NAPŘ. VOLNĚ POLOŽENÝ NŮŽ)!

- POKUD MÁTE PŘÍSTROJŮ VÍCE, NEDÁVEJTE DOVNITŘ MÍSY DVA NOŽE, MOHLO BY DOJÍT K NÁHODNĚMU ZAPNUTÍ, KDY NA TOTO ZAPOMENETE A K NEVRATNĚMU POŠKOZENÍ PŘÍSTROJE A/NEBO ZRANĚNÍ OSOB!

## Technické údaje

Třída ochrany II

Jmenovité napětí: 230V~

Jmenovitá frekvence: 50-60Hz

Jmenovitý výkon: 300W


Model č.: HB-460

## Jak postupovat, pokud přístroj nefunguje správně?

### Ověřte:

- zda je přístroj zapojen do elektrické zásuvky
- zda je víko správně nasazeno
- zda je správně nasazena hnací jednotka

Stále Váš přístroj nefunguje?

-  prosím, kontaktujte servisní středisko prodejce či přímo prodejce.

### Ochrana životního prostředí:

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

### Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

### Záruka se nevztahuje:

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení ...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.