

## ELEKTRONICKÉ SUDOKU NÁVOD K POUŽITÍ

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu.

### I. Co je Sudoku?

Sudoku je nová hra rozvíjející logické myšlení řešitele. Sudoku je jednoduchá mížka o 9 řádcích a 9 sloupcích. Celá mížka = velký čtverec je navíc rozdělena na 9 malých čtverců. V několika políčkách jsou vepsány jednociferné číslice. Cílem hry je co nejrychleji doplnit jednocifernými čísly všechna políčka mížky.

#### Hra má velmi jednoduchá pravidla:

- \* každý malý čtverec musí být vyplněn číslicí od 1 do 9 [tj. 1,2,3,4,5,6,7,8,9], přičemž žádná číslice se nesmí opakovat (př. vepsat do malého čtverce 2 x číslici 4)
- \* každý řádek velkého čtverce musí obsahovat číslice od 1 do 9 - přičemž žádná číslice se nesmí opakovat (př. vepsat do řádku 2 x číslici 4)
- \* každý sloupec velkého čtverce musí obsahovat číslice od 1 do 9 - přičemž žádná číslice se nesmí opakovat (př. vepsat do sloupce 2 x číslici 4).

Sudoku si již našlo miliony příznivců po celém světě. Uvidíte, že i vy si hrů velmi rychle oblíbíte!  
A pokud jste již zkušebními řešiteli - již nemusíte více kupovat tyto knihy či být odkázáni pouze na počítač.

Díky elektronické podobě hry se Vám nyní nabízí až 1 milion různých číselných kombinací!

Elektronické Sudoku Vám bude k dispozici kdekoli - na cestách i na výletech.

Navíc budete nejenom skvěle trénovat svou paměť a logické myšlení, ale i preventivně bojovat proti Alzheimerově nemoci.

Možná se Vám první pokus vyřešit Sudoku bude zdát těžký, ale uvidíte, až se Vám podaří prolomit první bariéru, bude Vás bavit přijímat stále nové a nové výzvy ke hře.

Přejeme Vám spoustu skvělé zábavy!

### Elektronické Sudoku má také funkci HODIN a BUDÍKUI!

### II. Popis funkcí

#### 1. ČAS A DATUM

- zobrazí datum, hodiny, minuty a sekundy  
- na výběr 12-ti hodinový nebo 24 hodinový formát zobrazení času

#### 2. BUDÍK

#### 3. SUDOKU HRA

### III. Popis tlačítek

#### 1. MODE/PAUSE

A/ Přepínání režimu: Hodiny/Budík/Sudoku hra.  
B/V režimu hry: pozastavní hry (přestávka).

#### 2. SET

režim hodiny/budík: potvrzení zadaného času  
režim hry: uložení do paměti

#### 3. START/SOLVE

režim hry:

\*start hry

\*nebo zobrazení správného řešení hry

#### 4. CLEAR/HELP

režim hry:

\* smažení číslic

\* nebo nápověda

#### 5. šipka nahoru

režim hodiny/budík: zvýšení číslice

režim hry: pohyb nahoru

#### 6. šipka dolů

režim hodiny/budík: snížení číslice

režim hry: pohyb dolů

#### 7. šipka vlevo

režim hodiny: přepínání mezi 12/24 hodinovým formátem

režim budík: zapnutí=ON/vypnutí=OFF budíku

režim hry:

\*pohyb vlevo

\*nebo smažení zadané číslice

#### 8. šipka vpravo

režim hodiny: přepínání mezi 12/24 hodinovým formátem

režim budík: zapnutí=ON/vypnutí=OFF budíku

režim hry:

\*pohyb vpravo

\*nebo potvrzení zadané číslice

#### 9. ON/OFF

zapnutí/vypnutí zvuku

#### 11. číselná tlačítka

### IV. Návod

#### Režim čas

1. Pomocí tlačítka MODE vyberte režim času. Potom stiskněte tlačítko SET. Na displeji se rozblíknou sekundy. Stiskněte znovu tlačítko SET - rozblíknou se hodiny. Použijte tlačítek ŠIPKA NAHORU/ŠIPKA DOLŮ a zadejte správné číslo pro hodiny. Následujícím stiskem tlačítka SET se přepnete na minuty - pomocí tlačítek ŠIPKA NAHORU/ŠIPKA DOLŮ a zadejte správné číslo pro minuty. Následujícím stiskem tlačítka SET se přepnete na rok - pomocí tlačítek ŠIPKA NAHORU/ŠIPKA DOLŮ a zadejte správné číslo pro měsíc. Následujícím stiskem tlačítka SET se přepnete na měsíc - pomocí tlačítek ŠIPKA NAHORU/ŠIPKA DOLŮ a zadejte správné číslo pro den. Následujícím stiskem tlačítka SET se přepnete na den - pomocí tlačítek ŠIPKA NAHORU/ŠIPKA DOLŮ a zadejte správné číslo pro den.  
Pozn.: datum je zobrazeno ve formátu: měsíc - den.
2. Pokud během zadávání času a data nestisknete žádná tlačítka po dobu

cca 6 sekund, režim zadávání času se automaticky vypne. Pokud si přejete vystoupit z režimu zadávání času, stiskněte tlačítko MODE.

3. Pro přepnutí 24 hodinového formátu času na 12-ti hodinový formát:

stiskněte tlačítko ŠIPKA VPRAVO/ŠIPKA VLEVO.

Pozn.: 12-ti hodinový formát: hodiny po polední (12:00) - mají označení P, hodiny před polednem (12:00) - mají označení A.

#### Režim budík

1. Pomocí tlačítka MODE vyberte režim budík (--- AL). Pomocí tlačítek ŠIPKA VPRAVO/ŠIPKA VLEVO aktivujete nebo vypnete funkci budíku. Funkce budíku zapnuta: u času nahoře je zobrazena ikonka zvonečku.
2. Zadání hodiny: stiskněte tlačítko SET - na displeji se rozblíknou hodiny. Pomocí tlačítek ŠIPKA NAHORU/ŠIPKA DOLŮ zadejte hodinu.
3. Zadání minuty: znovu stiskněte tlačítko SET - na displeji se rozblíknou minuty. Pomocí tlačítek ŠIPKA NAHORU/ŠIPKA DOLŮ zadejte hodinu. Stiskněte tlačítko SET pro potvrzení zadaného času.
4. Alarm budíku vypnete stiskem jakéhokoli tlačítka. Alarm se automaticky vypne po cca 1 minutě.

#### Hra Sudoku

1. Pomocí tlačítka MODE vyberte režim hry. Rozblíká se stupeň obtížnosti „LEVEL“ (pozn. nejnižší stupeň obtížnosti je 1). Stiskem tlačítek ŠIPKA NAHORU/ŠIPKA DOLŮ vyberte stupeň obtížnosti. Kombinací zadaných čísel můžete měnit stiskem tlačítek ŠIPKA VPRAVO/ŠIPKA VLEVO.

Start hry - stiskněte tlačítko START/S.

2. Políčko, na které najedete; v políčku bliká podržítka.

Pohyb mezi políčky: pomocí tlačítka ŠIPKY.

Nad mížkou jsou napsány číslice od 1 do 9.

Pokud najedete na číslici, která byla již v zadání - v řádce nad mížkou se zobrazí pouze číslo zadané v tomto políčku. Pokud najedete na prázdné políčko - v řádce nad mížkou se zobrazí všech 9 číslic.

3. Pokud si během hry nejste jisti správným číslem, které máte vepsat, avšak již několikrát tpu máte - můžete v tomto políčku stisknout více číslic. Do políčka se vepsou všechna zadaná čísla. Tato čísla budou také podržena v řádce nad mížkou.

Pro lepší orientaci během hry - políčka, kam jste zadali více číslic blikají.

4. Až budete mít číslice vepsané ve všech políčkách - uzavřete hrů stisknutím tlačítka START/S. Pokud je Vaše řešení správné - zobrazí se na displeji nápis „GOOD“ a měřič času se zastaví. Pokud je řešení chybné, na displeji se zobrazí „ERR“ a měřič času se pozastaví.

5. Pokud je řešení správné a přejete si začít hrát nové Sudoku, stiskněte tlačítko START/S. Na displeji se zobrazí nová hra s vynulovaným měřičem času. Pokud je řešení nesprávné, stiskněte tlačítko START/S pro návrat do rozehrané hry.

6. Vždy, pokud využijete možnost nápovědy, v pravém horním rohu se zobrazí pořadové číslo využité nápovědy v této hře. Můžete využít maximálně 4 nápovědy.

7. Pokud budete chtít během hry vymazat všechny vepsané číslice, stiskněte tlačítko HELP/C po cca 3 sekundách. Zároveň se vynuluje měřič času. Pokud chcete nastavit novou herní kombinaci, stiskněte tlačítko START/S.

8. Pokud si přejete znát správné řešení celé hry, stiskněte tlačítko START/S po cca 3 sekundách. Po uvolnění tlačítka se vrátíte na začátek hry a může zvolit novou herní kombinaci.

9. Pokud si přejete udelat přestávku během hry, stiskněte tlačítko MODE/P - měřič času se pozastaví a na displeji se zobrazí „P“.

10. Na vyřešení jednoho Sudoku máte maximální časový limit: 99 minut a 99 sekund. Po uplynutí této doby se hra automaticky ukončí. Na displeji se v tomto případě rozblíká „ERR“ a „99:99“. Pro volbu nové hry stiskněte tlačítko START/S.

11. Pokud nestisknete žádná tlačítka déle než cca 8 minut, režim hry se automaticky vypne a zapne se režim času.

12. Pokud dále nestisknete žádná tlačítka cca 4 minuty, elektronické Sudoku se automaticky vypne.

13. Sami vypnete elektronické Sudoku kdykoli v kterémkoli režimu stiskem tlačítka ON/OFF.

### Vkládání baterií

Odsoubroujte kryt příhrádky na baterie na zadní části přístroje. Vložte 2 ks 1,5V baterií typu „AAA“. Dbejte na správnou polaritu baterií. Kryt našroubujte zpět. **Upozornění pro používání baterií** Používejte pouze kvalitní alkalické baterie stejného typu. Při použití baterií nekombinujte různé typy baterií ani nekombinujte použití starých a nových baterií jednoho typu. **Nikdy nenabíjete obyčejné či alkalické baterie! Baterie by mohly vytect nebo explodovat.** Nabíjete pouze Ni-Cd baterie. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie z přístroje.

### Upozornění

- Chraňte přístroj před vlhkem a mokrem.
- Chraňte přístroj před působením extrémních teplot.
- Chraňte přístroj před působením přímého slunečního záření. Přístroj neponořujte do vody.
- Chraňte přístroj před pády, nárazy, apod.
- Opavky svěřte pouze odbornému servisu.
- Nikdy přístroj nerozebírejte.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v návodném návodu k použití. Na reklamaci nevadíme brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití. **Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení**

Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy byl oprava již neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidaci pomáhá zachovat cestou přírodní zdroje a napaomáhaté prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadu. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uloženy pokuty.



Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.