



Budík se zvuky přírody

Návod k použití

Děkujeme vám za projevenou důvěru a zakoupení tohoto výrobku. Přejeme Vám mnoho spokojenosti s tímto výrobkem. Prosím, přečtěte si před prvním použitím tento návod k použití. Návod doporučujeme uchovat i pro pozdější nahlédnutí.

HODINY

A) Nastavení času (režim zobrazení normálních hodin)

FUNKCE	Stisknout tlačítko	
	SET°C/°F	▲/▼
Přepínání mezi 12-ti hodinovým a 24 hodinovým režimem	1 krát	Stiskněte pro výběr požadovaného režimu
Nastavení hodin	2 krát	Stiskněte pro nastavení hodiny
Nastavení minut	3 krát	Stiskněte pro nastavení minut
Nastavení roku	4 krát	Stiskněte pro nastavení roku
Nastavení měsíce	5 krát	Stiskněte pro nastavení měsíce
Nastavení dne měsíce	6 krát	Stiskněte pro nastavení dne měsíce
Potvrdit dané nastavení	7 krát	

B) Nastavení budíku (v normálním režimu času)

FUNKCE	Stisknout tlačítko	
	ALARM	SET°C/°F
Vstup do nastavení budíku	1 krát	
Nastavit hodinu buzení	1 krát	Stiskněte pro nastavení požadované hodiny
Nastavit minuty buzení	2 krát	Stiskněte pro nastavení požadovaných minut
Nastavit rozsvícení před buzením	3 krát	Stiskněte pro nastavení požadovaných minut
Potvrdit dané nastavení	4 krát	

UPOZORNĚNÍ:

- Stiskněte tlačítko AL ON/OFF pro přepnutí na budík, když jste v režimu zobrazení normálních hodin.
- Jakmile ukončíte nastavení, stiskněte tlačítko TIME pro návrat do režimu zobrazení normálních hodin.
- Světlo můžete nastavit tak, aby se jeho intenzita postupně zvyšovala, podobně jako při východu slunce a to ještě před sepnutím zvuku budíků! Pokud nastavíte na displeji „—“, světlo budiku se nebude rozsvěcovat. Pokud nastavíte „00“, světlo se rozsvítí pouze během buzení (zvuku budíku). Můžete nastavit rozsvěcování před sepnutím zvuku budíku trvající od 1 minuty do 60 minut.
- Jakmile nastane čas buzení, sepne se zvuk budíku - jeden ze zvuků přírody - po dobu 1 minuty. Mezitím se automaticky zapne funkce opakovaného buzení a za 5 minut se aktivuje znovu zvuk budíku.
- Pro vypnutí budíku stiskněte ALARM. Pokud stisknete tlačítko AL ON/OFF, pouze aktivujete funkci opakovaného buzení. Po- kud stisknete tlačítko SOUND ON/OFF, v tu chvíli vypnete zvuk budíku, ale současně aktivujete funkci opakovaného buzení.
- Pro poslech zvuků přírody stiskněte tlačítko SOUND ON/OFF. Jako zvuk budíku zůstane uložený poslední vybraný zvuk.

C) Nastavení teploměru (v normálním režimu času)

Stiskněte a podržte tlačítko SET °C/°F pro přepínání mezi zobrazením ve stupních Celsia nebo stupních Fahrenheita.

PODSVÍCENÍ A ZVUKY PŘÍRODY

- Stiskněte  pro zapnutí podsvícení. Stiskněte znovu pro vypnutí.
- Pro zapnutí zvuku přírody stiskněte tlačítko SOUND ON/OFF. Poté stiskněte tlačítko SELECT pro výběr ze zvuků přírody. Celkem je na výběr z 10 různých zvuků - zpěv ptáků, moře a racci, říčka, letní noc, dešť, zvířátka, vyzvánění telefonu či zvonků atd. Také lze nastavit hlaslost stiskem tlačítka VOLUME. Prosím, nezapomeňte, že pro úsporu energie se přehrávání zvuku automaticky vypne po půl hodině. Pokud si přejete pokračovat v poslechu, stiskněte tlačítko SOUND ON/OFF.

POZNÁMKA

- Pokud začne být intenzita světla nízká nebo zvuk už není dobře slyšitelný, vyměňte baterie. Zdroj napájení: 3ks 1,5V baterii typu AAA.
- Můžete použít také příslušný adaptér (DC 6V/300mA). Konektor adaptéru zapojte do jacku na budíku „DC 6V“.

Instalace a výměna baterií

Otevřete kryt přihrádky na baterie. Vložte 3ks 1,5V baterii typu AAA. Dbejte na správnou polaritu baterií (plus, minus). Kryt nasadte zpět. Kryt je zajištěn šroubkem.

Technické údaje

- Zdroj napájení
- a) 3ks 1,5V baterii typu AAA
- b) adaptér:
- DC 6V/300mA
- AC 230V / 50Hz

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

- Používejte pouze kvalitní alkalické baterie stejného typu.
- Vložení baterií může provádět jen dospělá osoba.
- Při použití baterií nekombinujte různé typy baterií ani nekombinujte použití starých a nových baterií jednoho typu.
- Nikdy nenabíjete obyčejné či alkalické baterie!
- Baterie by mohly vyřtečt nebo explodovat.
- Nabíjejte pouze Ni-Cd a NiMH baterie.
- Baterie nevstavujte působení horka, slunečního záření či jiných zdrojů horka!
- Baterie nevzhazujte do ohně!
- Baterie udržujte mimo dosah dětí.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyměňte baterie z přístroje.
- Baterie nevzhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.
- Pokud z baterie vyteče elektrolyt - chrante oči před kontaktem s elektrolytem! V případě jakéhokoli kontaktu elektrolytu baterií s očma se ihned řiďte následujícími pokyny.
- Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc!

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevzhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidaci pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevzhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
 - na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení ...)
 - na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
 - na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
 - na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
- U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.

Budík cestovní & odpuzovač hmyzu

ČZ Frekvenci odpuzovače si můžete otočením knoflíku nastavit na nižší nebo vyšší stupen. Vědci zjistili, že většina hmyzu, který kouše nebo štipé lidi, jsou tehotné samičky, které jsou znečuceny zvukem vydávaným samci stejného druhu. Tento odpuzovač byl vyvinut tak, aby jeho vnitřní obvod yvyluzovaly frekvenci identickou se zvukovou frekvencí, kterou vylučují samečci a tak efektivně odpuzuje většinu hladoých samiček. Na světě je ale přes 3000 druhů kousavého hmyzu a každý druh může reagovat na jinou zvukovou frekvenci.

Frekvence se přepínají posuvným přepínačem vlevo
(0 – vypnutí, 1 – nižší frekvence, 2 – vyšší frekvence)

Nastavení času buzení

- Stiskněte tlačítko SET, časový údaj a ikona AL , která se objeví uprostřed displeje, budou blíkat.
- Tlačítkem MODE zvolte postupně  každou hodinu budík pipne  budík je zapnutý (jeli symbol zobrazený, je funkce aktivována)
- Znovu stiskněte tlačítko SET a potom stiskněte tlačítko MODE pro nastavení hodin.
- Znovu stiskněte tlačítko SET a potom stiskněte tlačítko MODE pro nastavení minut.
- Stiskněte tlačítko SET pro navrácení do normálního času.
- Posuvným přepínačem VOLUME zvolte hlaslost budíku a pípnutí
- Buzení přerušete stiskem jakéhokoli tlačítka

Nastavení času a data

- Stiskněte 4x tlačítko SET.
- Pro nastavení měsíce stiskněte tlačítko MODE.
- Pro nastavení data stiskněte jednou tlačítko SET a potom stiskněte tlačítko MODE.
- Pro nastavení hodin stiskněte tlačítko MODE (výběr z 12 a 24 hodinového režimu).
- Pro nastavení minut stiskněte tlačítko SET a potom stiskněte tlačítko MODE.
- Stiskněte tlačítko SET pro navrácení do normálního času.

Tlačítko MODE

Při zobrazení času stiskněte tlačítko MODE a ukáže se vám, na jaký čas máte nastavený budík. Po opětovném stisku se ukáže datum . Znovu stiskněte MODE a zobrazí se vteřiny (Pro vynulování vteřin stiskněte tlačítko SET). Znovu stiskněte MODE pro návrat na aktuální čas.

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti p rodkutu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevzhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidaci pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Baterie nevzhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
 - na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení ...)
 - na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
 - na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
 - na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
- U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.



Hudební budík s projekcí hvězdné oblohy

Návod k použití

Děkujeme vám za projevenou důvěru a zakoupení tohoto výrobku. Přejeme Vám mnoho spoko- jenosti s tímto výrobkem. Prosím, přečtěte si před prvním použitím tento návod k použití. Návod doporučujeme uchovat i pro pozdější nahlédnutí.

Funkce

- zobrazení věčného kalendáře (2000-2099), času, data a dne v týdnu
- teploměr s přepínáním jednotek stupňů Celsia nebo Fahrenheita (0°C–50°C, 32°F–122°F)
- přepínání mezi 12-ti hodinovým a 24 hodinovým režimem
- buzení skládkou nebo zvuky přírody
- funkce Snooze - opakování buzení
- funkce odpočítávání (Časování) od 00:00:00 - 23:59:59 hodin)
- funkce časovaného přehrávání melodií
- režim přehrávání melodií
- dynamická projekce barevné hvězdné oblohy s hudebním doprovodem
- funkce podsvícení

Režim čas

Po zapnutí budíku se nejprve zobrazí čas 12:00AM v 12-ti hodinovém režimu a výchozí datum je 1.leden: January 1 (výchozí rok je 2010), teplota je přednastavená pro zobrazení ve stupních Celsia a funkce budíku a opakovaného buzení jsou vypnuté.

Nastavení času, dne v měsíci, měsíce a roku

- V režimu čas stlače tlačítko SET pro vstup do nastavení času. Hodnota pro hodiny začne blíkat. Stlače tlačítko UP nebo DOWN, zadejte hodiny. Znovu stlače SET a pomocí UP nebo DOWN zadejte minuty. Opakujte pro zadání roku, měsíce a dne v měsíci.
- V režimu nastavení stlače tlačítko MODE 2krát nebo vyčkajte 1 minutu po ukončení režimu nastavení.

Přepínání mezi 12-ti hodinovým a 24 hodinovým režimem

V režimu čas stlače tlačítko UP pro přepínání mezi 12-ti a 24 hodinovým režimem.

Funkce budík a opakované buzení

- V normálním režimu času stlače tlačítko MODE pro vstup do režimu nastavení buzení. Na displeji se zobrazí ALARM. Pro aktivaci, zapnutí budíku stlače tlačítko DOWN, pro zrušení, vypnutí budíku stlače DOWN znovu. Ikonka pro klasický budík je (||||). Ikonka pro opakované buzení je Zz. V normálním režimu času není vypnutí funkci buzení indikováno žádnou ikonkou. Pokud jste neaktivovali funkci buzení, budíky nebudou aktivní, třeba že jste nastavili čas pro buzení. Budík je třeba zapnout. Stejně tak, pokud vidíte pouze ikonku pro klasický budík, bude zapnutá pouze funkce klasického budíku (opakované buzení je vypnuté). Pokud chcete také opakované buzení, je třeba tuto funkci zapnout, musí se současně zobrazat obě zmíněné ikonky.
- V režimu nastavení buzení stlače tlačítko SET, rozblíkají se hodiny budíku. Stlače tlačítko UP nebo DOWN, nastavte hodiny budíku. Poté stlače SET a pomocí tlačítka UP nebo DOWN nastavte minuty, interval opakovaného buzení a vyberte zvuk budíku. (První zvuk jsou mořské vlny, druhý zvuk bublin, třetí bublající voda, čtvrtý střídání předchozích variant, pátý až devátý zvuk melodie klasické hudby, poslední je střídání zvuků 5-9).
- Jakmile nastane čas buzení, v prvních 8 sekundách se rozsvítí barevná lampa, poté se začne přehrávat zvuk budíku a barevná projekce se bude měnit dle rytmu melodie. Po 2 minutách se automaticky ukončí. Pokud chcete budík vypnout hned, stáknout kterekolí tlačítko. Pokud jste aktivovali funkci opakovaného buzení, po uplynutí Vámi zapnutého času se budík začne znovu zvonic vybraným zvukem a vyzvánění se automaticky vypne po 1 minutě. Pro vypnutí budíku a opakovaného buzení stlače tlačítko SET.

Režim časovače

- V režimu času stlače tlačítko MODE 2krát pro vstup do režimu odpočítávání. Výchozí zobrazení času je 23:59:59.
- V režimu odpočítávání stlače tlačítko SET, rozblíkají se hodiny. Stlače tlačítko UP nebo DOWN, nastavte hodinu startu odpočítávání. Poté stlače SET a pomocí tlačítka UP nebo DOWN nastavte minuty a sekundy odpočítávání. Nakonec stlače SET pro potvrzení.
- Jakmile dokončíte předchozí nastavení, stlače tlačítko UP pro start odpočítávání. Jakmile sekundy dosáhnou hodnoty 0, hodnota pro minuty se snížl, jakmile minuty dosáhnou hodnoty 0, hodnota pro hodiny se snížl. Jakmile celkový čas dosáhne hodnoty 00:00:00, ozve se zvukový signál DIDI! po dobu jedné minuty. Pro pauzu odpočítávání stiskněte DOWN.
- Rozmezí nastavení: 0–23 pro hodiny, 0–59 pro minuty, 0–59 pro sekundy.
- V režimu nastavení odpočítávání stlače tlačítko MODE pro návrat do režimu času.

Režim teploměru

Zobrazuje aktuální okolní teplotu. V režimu nastavení času stlače tlačítko SET pro přepínání mezi zobrazením ve stupních Celsia a ve stupních Fahrenheita. Rozsah měření je 0°C–50°C (32°F–122°F). V případě překročení měřícího rozsahu se na displeji zobrazí Lo, pokud je teplota nižší než 0°C. Pokud je teplota vyšší než 50°C, na displeji se zobrazí Hi.

Funkce podsvícení

Funkce podsvícení displeje se automaticky vypne po 8 sekundách od stisknutí tlačítka.

Funkce časovaného přehrávání melodií

V jakémoli režimu po stáknutí tlačítka TIME nastavíte dobu přehrávání melodie. Výchozí hodnota je doba 10 minut. Stlače znovu pro volbu 20/30/40/50/60 minut.

Režim přehrávání melodií

V jakémoli režimu stlače tlačítko SOUND pro vstup do režimu přehrávání melodií, začnou se přehrávat zvuky přírody/klasické melodie, rozsvítí se barevná lampa a projekce se bude měnit dle rytmu melodie a odpočítávání doby přehrávání začne dle nastavené hodnoty doby přehrávání melodie. Jakmile doba vyprší, automaticky se vypne zvuk i projekce. Pro přepínání melodií stlače UP pro přepnutí na předchozí melodii, stlače DOWN pro přepnutí na následující melodii. Na výběr je 10 melodií (První zvuk jsou mořské vlny, druhý zvuk bublin, třetí bublající voda, čtvrtý střídání předchozích variant, pátý až devátý zvuk melodie klasické hudby, poslední je střídání zvuků 5-9).

Vkládání a výměna baterií

Budík funguje na 3ks 1,5V baterii typu AAA. Pokud začne být světlo displeje či projekce slabé, slabý zvuk, je nutné vyměnit baterie.

Instalace baterií: Otevřete kryt přihrádky na baterie. Vložte 3ks 1,5V baterii typu AAA. Dbejte na správnou polaritu baterií (plus, minus). Kryt nasadte zpět.

Připojení budíku na adaptér

Budík lze trvale připojit na adaptér 6V – není součástí dodávky. Dbejte na správnou polaritu – může dojít k nevratnému poško- zení budíku.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

- Manipulace s budíkem není určena dětem do 3 let.
- Používejte pouze kvalitní alkalické baterie stejného typu.
- Vložení baterií může provádět jen dospělá osoba.
- Při použití baterií nekombinujte různé typy baterií ani nekombinujte použití starých a nových baterií jednoho typu.
- Nikdy nenabíjete obyčejné či alkalické baterie!
- Baterie by mohly vytect nebo explodovat.
- Nabíjejte pouze Ni-Cd a NiMH baterie.

• Baterie nevstavujte působení horka, slunečního záření či jiných zdrojů horka!

- Baterie nevzhazujte do ohně!
- Baterie udržujte mimo dosah dětí.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyměňte baterie z přístroje.
- Baterie nevzhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.
- Pokud z baterie vyteče elektrolyt - chrante oči před kontaktem s elektrolytem! V případě jakéhokoli kontaktu elektrolytu baterií s očma se ihned řiďte následujícími pokyny.
- Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc!

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevzhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidaci pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevzhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
 - na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení ...)
 - na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
 - na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
 - na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
- U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.