

De Gusta
Art of Cooking



CHEESE
GRATER

CZ

Struhadlo na sýr

Návod k použití

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Pokud tento výrobek předáte další osobě, předejte jí i tento návod. Výhodou tohoto ručního struhadla na sýr je jeho funkčnost strouhání a možnost uskladnění rozbaleného sýra. Ideální pro použití v domácnosti,

v jídelnách a restauracích. Jednoduché čištění zajišťuje splnění všech hygienických požadavků.

Rozložení struhadla

Spodní část struhadla oddělíte otočením po směru hodinových ručiček. Horní část struhadla oddělíte otočením proti směru hodinových ručiček. Víčko spodní části oddělíte odejmutím od spodní části.



CZ 1

Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz



Plnění struhadla sýrem

- 1) Rozeberte horní část struhadla.
- 2) Otáčením vytočte posuvnou destičku a vyjměte ji (na vyšroubování můžete použít složenou kličku ve víčku spodní části).
- 3) Struhadlo naplňte sýrem.
- 4) Vložte posuvnou destičku a uchopte ji na závit.
- 5) Složte struhadlo.

Použití

Po naplnění sýrem a složení struhadla držte horní část pevně v ruce a spodní točte proti směru hodinových ručiček. Ze spodní části pak bude padat nastrouhaný sýr.

Údržba

Dle potřeby vždy rozeberte struhadlo, umyjte všechny části struhadla a osušte utěrkou. Struhadlo složte.

Ochrana životního prostředí

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nej-

bližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení ...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.

CZ 2

Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz