



# BUDÍK S NOČNÍ OBLOHOU

## Návod k použití

Model: MP-230

Děkujeme vám za projevenou důvěru a zakoupení tohoto výrobku. Přijeme Vám mnoho spokojenosti s tímto výrobkem. Prosím, přečtěte si před prvním použitím tento návod k použití. Návod doporučujeme uchovávat i pro pozdější nahlédnutí.

### Funkce

- zobrazení věčného kalendáře (2009–2099), času, data a dnu v týdnu
- teploměr s přepínáním jednotek stupňů Celsia nebo Fahrenheita (0°C–50°C, 32°F–122°F)
- přepínání mezi 12-ti hodinovým a 24 hodinovým režimem
- buzení skladbou nebo zvuky přírody
- funkce Snooze - opakování buzení
- funkce odpočítávání (časování od 00:00:00 - 23:59:59 hodin)
- funkce časovaného přehrávání melodií
- režim přehrávání melodií
- dynamická projekce barevné hvězdné oblohy s hudebním doprovodem
- funkce podsvícení

### Režim čas

Po zapnutí budíku se nejprve zobrazí čas 12:00AM v 12-ti hodinovém režimu a výchozí datum je 1.leden: January 1 (výchozí rok je 2010), teplota je přednastavená pro zobrazení ve stupních Celsia a funkce budíku a opakovaného buzení jsou vypnuté.

### Nastavení času, dne v měsíci, měsíce a roku

1. V režimu čas stlačte tlačítko SET pro vstup do nastavení času. Hodnota pro hodiny začne blikat. Stlačte tlačítko UP nebo DOWN, zadejte hodiny. Znovu stlačte SET a pomocí UP nebo DOWN zadejte minuty. Opakujte pro zadání roku, měsíce a dne v měsíci.

2. V režimu nastavení stlačte tlačítko MODE 3krát nebo vyčkejte 1 minutu pro ukončení režimu nastavení.

### Přepínání mezi 12-ti hodinovým a 24 hodinovým režimem

V režimu čas stlačte tlačítko UP pro přepínání mezi 12-ti a 24 hodinovým režimem.

### Funkce budíku a opakovaného buzení

1. V normálním režimu času stlačte tlačítko MODE pro vstup do režimu nastavení buzení. Na displeji se zobrazí ALARM. Pro aktivaci, zapnutí budíku stlačte tlačítko DOWN nebo UP, pro zrušení, vypnutí budíku stlačte DOWN nebo UP znovu. Ikonka pro klasický budík je ((,)), Ikonka pro opakované buzení je Zz. V normálním režimu času není vypnuti funkci buzení indikováno žádnou ikonkou. Pokud jste neaktivovali funkci buzení, budíky nebudou aktivní, třeba že jste nastavili čas pro buzení. Budík je třeba zapnout. Stejně tak, pokud vidíte pouze ikonku pro klasický budík, bude zapnutá pouze funkce klasického budíku (opakované buzení je vypnuté). Pokud chcete také opakované buzení, je třeba tuto funkci zapnout, musí se současně zobrazit obě zmíněné ikonky.
2. V režimu nastavení buzení stlačte tlačítko SET, rozklikají se hodiny budíku. Stlačte tlačítko UP nebo DOWN, nastavte hudinu buzení. Poté stlačte SET a pomocí tlačítka UP nebo DOWN nastavte minuty, interval opakovaného buzení a vyberte zvuk budíku. (První zvuk jsou mořské vlny, druhý zvuk bublin, třetí bublající voda, čtvrtý střídání předchozích variant, pátý až devátý zvuk melodie klasické hudby, poslední je střídání zvuků 5-9.)
3. Jakmile nastane čas buzení, v prvních 8 sekundách se rozsvítí barevná lampa, poté se začne přehrávat zvuk budíku a barevná projekce se bude měnit dle rytmu melodie. Po 2 minutách se automaticky ukončí. Pokud chcete budík vypnout hned, stačí stisknout ktereokoli tlačítka. Pokud jste aktivovali funkci opakovaného buzení, po uplynutí Vámi zapnutého času se budík začne znovu zvonic vybraným zvukem a vyzvánění se automaticky vypne po 1 minutě. Pro vypnutí budíku stlačte jednou jakékoli tlačítka. Pro vypnutí opakovaného buzení stlačte jakékoli tlačítka dvakrát.

### Režim časovače

1. V režimu času stlačte tlačítko MODE 3krát pro vstup do režimu odpočítávání. Výchozí zobrazení času je 23:59:59.
2. V režimu odpočítávání stlačte tlačítko SET, rozklikají se hodiny. Stlačte tlačítko UP nebo DOWN, nastavte hodiny odpočítávání. Poté stlačte SET a pomocí tlačítka UP nebo DOWN nastavte minuty. Dalším stlačením tlačítka SET a pomocí tlačítek UP nebo DOWN nastavte sekundy odpočítávání. Nakonec stlačte SET pro potvrzení.
3. Jakmile dokončíte předchozí nastavení, stlačte tlačítko UP pro start odpočítávání. Jakmile sekundy dosáhnou hodnoty 0, hodnota pro minuty se sníží, jakmile minuty dosáhnou hodnoty 0, hodnota pro hodiny se sníží. Jakmile celkový čas dosáhne hodnoty 00:00:00, ozve se zvukový signál DIDIDI po dobu jedné minuty. Pro pauzu odpočítávání stiskněte tlačítko UP. Pro nastavení režimu časovače na výchozí hodnotu stiskněte tlačítko DOWN.
4. Rozmezí nastavení: 0–23 pro hodiny, 0–59 pro minuty, 0–59 pro sekundy.
5. V režimu nastavení odpočítávání stlačte tlačítko MODE pro návrat do režimu času.

### Režim teploměru

Zobrazuje aktuální okolní teplotu. V režimu nastavení času stlačte tlačítko DOWN pro přepínání mezi zobrazením ve stupních Celsia a ve stupních Fahrenheita. Rozsah měření je 0°C–50°C (32°F–122°F). V případě překročení měřičního rozsahu se na displeji zobrazí Lo, pokud je teplota nižší než 0°C. Pokud je teplota vyšší než 50°C, na displeji se zobrazí Hi.

### Funkce podsvícení

Funkce podsvícení displeje se automaticky vypne po 8 sekundách od stisknutí tlačítka.

### Funkce časovaného přehrávání melodií

V jakémkoli režimu po stlačení tlačítka TIME nastavíte dobu přehrávání melodie. Výchozí hodnota je doba 10 minut. Stlačte znovu pro volbu 20/30/40/50/60 minut.

### Režim přehrávání melodií

V jakémkoli režimu stlačte tlačítko SOUND pro vstup do režimu přehrávání melodií, začnou se přehrávat zvuky přírody/klasické melodie, rozsvítí se barevná lampa a projekce se bude měnit dle rytmu melodie a odpočítávání doby přehrávání začne dle nastavené hodnoty doby přehrávání melodie. Jakmile doba vyprší, automaticky se vypne zvuk i projekce. Pro přepínání melodií stlačte UP pro přepnutí na předchozí melodii, stlačte DOWN pro přepnutí na následující melodii. Na výběr je 10 melodií (První zvuk jsou mořské vlny, druhý zvuk bublin, třetí bublající voda, čtvrtý střídání předchozích variant, pátý až devátý zvuk melodie klasické hudby, poslední je střídání zvuků 5-9.)

### Vkládání a výměna baterií

Budík funguje na 3ks 1,5V baterií typu AAA. Pokud začne být světlo displeje či projekce slabé, slabý zvuk, je nutné vyměnit baterie.

Instalace baterií: Otevřete kryt přihrádky na baterie. Vložte 3ks 1,5V baterií typu AAA. Dbejte na správnou polaritu baterií (plus, minus). Kryt nasadte zpět.

### BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

- Manipulace s budíkem není určena dětem do 3 let.
- Používejte pouze kvalitní alkalické baterie stejného typu.
- Vložení baterií může provádět jen dospělá osoba.
- Při použití baterií nekombinujte různé typy baterií ani nekombinujte použití starých a nových baterií jednoho typu.
- Nikdy nenabíjete obyčejné či alkalické baterie!
- Baterie by mohly vyřítet nebo explodovat.
- Nabíjejte pouze Ni-Cd a NiMH baterie.
- Baterie nevstavujte působení horka, slunečního záření či jiných zdrojů horka!
- Baterie nevhadzujte do ohně!
- Baterie udržujte mimo dosah dětí.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie z přístroje.
- Baterie nevhadzujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

- Pokud z baterie vyteče elektrolyt - chraňte oči při kontaktem s elektrolytem! V případě jakéhokoli kontaktu elektrolytu baterií s očima se ihned řiďte následujícími pokyny:
- Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc!

### Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhadzujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidaci pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadu. Další podrobnosti si vyžádáte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhadzujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

### Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

### Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
  - na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů dle jehožich běžnému opotřebení)
  - na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašnost, nevhodným použitím apod.)
  - na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
  - na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
  - na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.
- U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.