

MULTIFUNCTIONAL COOKER 8in1

HRNEC MULTIFUNKČNÍ 8v1



NÁVOD K POUŽITÍ

HRNEC MULTIFUNKČNÍ 8v1



Návod k použití

model : MF-02C

Vážený zákazník, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití. Kuchařku pro multifunkční hrnec 8v1 najdete na našem webu www.tvproducts.cz

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

1) Důležité instrukce:

- nepoužívejte přístroj venku
- tento přístroj je vyroben pouze pro osobní užití, není vhodný pro komerční používání
- přístroj smí používat pouze dospělá osoba
- nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru
- používejte originální varnou nádobu, nekombinujte s jiným neoriginálním příslušenstvím
- přístroj obsluhujte vždy suchýma rukama
- držte mimo dosah tepelných zdrojů
- hrnec stavte pouze na vodorovný a teplu odolný povrch
- přístroj nepoužívejte v blízkosti záclon, skříní a jiných hořlavých látek

2) Odpojení zdroje:

- vypněte přístroj a vyndejte zástrčku ze zásuvky tahem za zástrčku (ne kabel)
- nenechte napájecí kabel dotýkat se horkých povrchů, před umytím počkejte až přístroj a jeho vybavení vychladne před umytím a uskladněním

3) Správné použití:

- nenechávejte na místech, kde na přístroj dosáhnou děti, nedovolte, aby se děti k přístroji přiblížily zvláště v případě jeho používání
- některé části výrobku mohou být při používání velmi horké, hrozí nebezpečí popálení

4) Bezpečnostní pokyny:

- nepoužívejte poškozený výrobek. Nepoužívejte bez doporučeného příslušenství výrobcem, jelikož to může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem
- nepoužívejte k jiným účelům než je určeno
- pokud je hrnec vypnutý, vyndejte zástrčku ze zásuvky
- víko i varná nádoba mohou být opláchnuty vodou až po ochlazení
- pokud je hrnec nebo víko rozbité, nepoužívejte jej
- pravidelně kontrolujte přístroj a kabel, kvůli poškození
- pokud je poškozen přístroj nebo přírodní kabel, nepoužívejte jej
- nepokoušejte se přístroj opravit sami. Vždy kontaktujte autorizovaný servis
- nedotýkejte se víka nebo vařiče během používání
- použijte rukavice k vyjmutí horké varné nádoby
- jakoukoli manipulaci s přístrojem provádějte po dostatečném vychladnutí varné nádoby

5) Elektrické požadavky:

- zkontrolujte si typový štítek, aby korespondoval s el. jističem a napětím v místě použití
- chybné sestavení výrobku může vést k úrazu elektrickým proudem

Upozornění:

Pozor: Při prvním použití můžete ucítit slabý zápach, toto je zcela normální a během používání vymizí.

ÚDRŽBA:

- před užitím si přečtěte veškeré instrukce
- varnou nádobu, příslušenství a víko můžete před prvním použitím umýt ve vlažné vodě s jarem. Po uschnutí vraťte nádobu na své místo. Varnou nádobu nasazujte do těla výrobku tak, aby do sebe správně zapadly kontakty varné spirály.
- k omytí hrnce, nepoužívejte žádné abrasivní čisticí látky, hrozí nevratné poškození nepřilnavé povrchové úpravy. Poté opatrně otřete i vnější stranu topné nádoby
- stejnou údržbu provádějte i po použití (vždy nechte dostatečně vychladnout)

Důležité upozornění:

- pro míchání a obracení potravin v hrnci používejte pouze plastové nebo dřevěné nástroje! Nepoužívejte žádné kovové nástroje, mohlo by dojít k poškození nepřilnavé vrstvy varné nádoby

POUŽITÍ:

Varnou nádobu umístěte do těla multifunkčního hrnce tak, aby do sebe dobře zapadly kontakty varné spirály. Do nádoby vložte vhodné příslušenství, pokud je to třeba. Přístroj připojte do sítě a tím je připraven k použití. Pozn.: pokud je to třeba používejte při provozu krycí skleněnou poklici.

Pro míchání a obracení pokrmu používejte pouze nástroje určené pro nádoby s nepřilnavým povrchem, aby nedošlo k poškození nepřilnavé vrstvy. V žádném případě nepoužívejte nože a jiné kovové nástroje.

POPIS:

Funkce

- vaření, rychlé opékání, hot pot, pomalé vaření, smažení, grilování, napařování (vaření v páře), fritování
- vyjímatelná varná nádoba s nepřilnavým povrchem, průhledné skleněné víko, snadné mytí
- lze nastavit čas a teplotu

Základní technické parametry produktu

- kapacita nádoby: 5l (při plné nádobě)
- doporučené plnění olejem je mezi rýskami „min“ a „max“
- napájení: 220-240V / 50Hz
- příkon: 1500W

Popis částí produktu:

1. Skleněné víko
2. Vyjímatelná varná nádoba
3. Prostor pro vložení varné nádoby
4. Základna
5. Regulace teploty
6. Časovač



Funkce:

1. Vaření (Boil)
2. Rychlé opékání (Stir-Fry)
3. Hot pot / fondue (Hot Pot)
4. Pomalé vaření (Slow Cook)
5. Smažení (Fry)
6. Grilování (Grill)
7. Napařování / vaření v páře (Steam)
8. Fritování (Deep Fry)

Příslušenství:

- fritovací košík s rukojetí
- napařovací mřížka
- mřížka na grilování
- fondue vidlička (6 ks)

OVLÁDACÍ A KONTROLNÍ PRVKY

Červená kontrolka nalevo značí zapnutí, zelená kontrolka napravo značí aktivaci topné spirály (nádobu se nahřívá). Horní ovladač je pro nastavení teploty. Teplotu lze nastavit v rozmezí od 80 do 240°C (+/- 15°C) Spodní ovladač je časovač s volitelnými funkcemi. Pokud jej nastavíte na pozici ON, produkt bude pracovat bez časového omezení. Pokud nastavíte pozici mezi OFF až 120, tak bude výrobek pracovat až do naplnění Vámi nastaveného časového limitu a pak se sám vypne. Možnost nastavení je 0 až 120 minut.

Upozornění:

Teploty stupnice odpovídají teplotám pod poklicí. Při vaření bez poklice, se musí počítat s tím, že se pokrm ochlazuje okolní teplotou a je proto nutné zvýšit teplotu termostatu.

Při vyšším množství uvolňování páry, může docházet k odkapávání vody výpustí nádoby. Snižte teplotu na termostatu nebo nadzvedněte poklici.

Pozor: Nižší uvedené teploty jsou pouze doporučené. Zákazník si může nastavit různou teplotu na vaření dle svých požadavků, zvyklostí a potřeb.

1) Vaření

- nalijte vodu do hrnce, zavřete víko a nastavte teplotu na 220-240°C, hladina vody nesmí být výše než je ryska MAX.
- po dokončení práce nastavte ovladač na pozici OFF a vypojte hrnec ze zásuvky.

2) Rychlé opékání

- nalijte do nádoby olej a rozehejte nádobu na teplotu 180-220°C.
- vložte jídlo a smažte
- po dokončení práce nastavte ovladač na pozici OFF a vypojte hrnec ze zásuvky.

3) Hot pot / fondue

- nalijte správné množství vody do hrnce a nastavte teplotu na 120-140°C
- vložte jídlo a zavřete víko. Nechte pořádně provařit před podáváním
- vždy po dokončení práce nastavte ovladač na pozici OFF a vypojte hrnec ze zásuvky.

4) Pomalé vaření (tzv. pomalý hrnec)

- vložte ingredience (dle vašeho receptu) do hrnce a zavřete víko
- nastavte teplotu na 120-140°C, indikátor se rozsvítí zeleně
- k udržení teploty a vlhkosti během vaření neotevírejte víko
- pokud je to nutné, doplňte v průběhu vaření potřebné množství vody
- vždy po dokončení práce nastavte ovladač na pozici OFF a vypojte hrnec ze zásuvky.

5) Smažení

- nalijte olej a rozehejte nádobu na 180-220°C
- po nahřátí oleje můžete smažit
- vždy po dokončení práce nastavte ovladač na pozici OFF a vypojte hrnec ze zásuvky.

6) Grilování

- na dno hrnce umístěte sítko
- na něj položte ingredience, které chcete grilovat
- nastavte teplotu na 200-240°C, indikátor se rozsvítí zeleně
- grilované jídlo občas otočte
- po dokončení grilování se ujistěte, že je jídlo hotové i zevnitř
- vždy po dokončení práce nastavte ovladač na pozici OFF a vypojte hrnec ze zásuvky.

7) Napařování, vaření v páře

- použijte sítko na vaření v páře a umístěte je na horní lem hrnce
- přidejte dva hrnky vody (udržujte hladinu vody pod sítkem)
- umístěte jídlo na sítko a zavřete víko
- nastavte teplotu na 200-240°C, indikátor se rozsvítí zeleně
- k udržení teploty a vlhkosti během vaření neotevírejte víko
- po dokončení vaření v páře vyndejte opatrně sítko z hrnce
- vždy po dokončení práce nastavte ovladač na pozici OFF a vypojte hrnec ze zásuvky.

8) Fritování

- naplňte hrnec olejem až po rysku MAX. Aby bylo zajištěno, že po přidání jídla do oleje se olej nevylije. Nikdy nepřesahujte tuto rysku
- nastavte teplotu na 180-220°C, indikátor se rozsvítí zeleně
- umístěte ingredience do košíku na fritování a po nahláti jej ponořte do oleje.
- pro manipulaci s košíkem použijte k tomu určený úchyt
- položte usmažené jídlo na papírové utěrky k vysátí přebytečného oleje
- vždy po dokončení práce nastavte ovladač na pozici OFF a vypojte hrnec ze zásuvky.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

SERVIS

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vybrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.