

# INTERAKTIVNÍ KONÍK (VODÍTKO)

## NÁVOD K POUŽITÍ

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nákupem tohoto výrobku. Důkladně si přečtěte tyto pokyny k použití a uchovejte je pro další použití.

### OVLÁDÁNÍ

Hračka se ovládá pomocí vypínače na kabelovém dálkovém ovládní – možnost tří nastavení:

- vypnuto / - chůze
- vydávání zvuků a vrtění ocáskem.

### BATERIE – instalace a výměna :

Požadované baterie: 4 x AA 1,5 V (nejsou součástí balení)

- použijte šroubovák k otevření ochranného krytu na baterie
- vložte 4 ks AA baterie
- při vkládání dbejte na jejich správnou polaritu
- doporučujeme použít alkalické baterie
- instalujte zpět ochranný kryt a pořádně jej utáhněte.

*Pozn.: Nikdy nenechávejte své děti měnit baterie, tuto práci by měla vždy vykonat dospělá osoba.*

- použijte pouze baterie, které jsou doporučeny
- nemixujte různé druhy baterií
- nemixujte nové a použité baterie
- odstraňte baterie z hračky, pokud není používána
- odstraňte z hračky staré baterie a odevzdejte je na sběrném místě
- kontakty baterií nesmí být porušeny nebo zoxidovány
- nepokoušejte se nabít baterie, které k tomu nejsou určeny
- nabíjecí baterie musí být před znovunabitím odstraněny z hračky
- baterie by měly být nabíjeny pouze pod dohledem dospělé osoby

**VAROVÁNÍ:** Hračka není vhodná pro děti do tří let. Její součástí je dlouhý kabel - nebezpečí zaškrtnení. Nebezpečí vdechnutí či požití malých částí. Balicí materiál není hračka. Odstraňte ihned všechny balicí materiál z dosahu dítěte. Je nezbytný neustálý rodičovský dohled nad dítětem, které si s hračkou hraje.

### OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

### SERVIS:

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

### ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE:

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
- na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.