

MLÝNEK NA STROUHANKU 5v1

Návod k použití

model: PM-1160



Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nákupem tohoto výrobku. Důkladně si přečtěte tyto pokyny k použití a uchovejte je pro další použití.

POUŽITÍ VÝROBKU:

Při aplikaci základního nastavce se dají strouhat kromě tvrdého pečiva i jádra ořechů, tvrdé sýry, perník ...atd. S doplňkovými nastavci lze strouhat brambory, zelenina a ovoce.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- nerezové provedení
- 5 Ks výměnných nastavců na strouhání, mletí a krájení na plátky
- rozměr plnicího otvoru 60 x 50 mm
- možnost montáže na desku s max. tloušťkou 30 mm

BUBÍNKY A JEJICH POUŽITÍ:



- A** – pro hrubé mletí zeleniny, ovoce a syrových brambor
- B** – pro mletí zeleniny a ovoce
- C** – pro krájení zeleniny a ovoce na plátky
- D** – pro strouhání strouhanky a extra tvrdého sýra
- E** – pro jemné mletí ořechů, čokolády, tvrdých sýrů, zeleniny a ovoce

MONTÁŽ:

- do těla mlýnku vložte vhodný nastavec
- nasadte kličku na závit hřídele nastavce
- prsty jedné ruky přidržte nastavec a druhou rukou otáčejte kličkou ve směru hodinových ručiček, dokud ji nezašroubujete
- mlýnek upevněte na podložku (desku) pomocí upevňovacího šroubu

DEMONTÁŽ:

- přidržte nastavec a vyšroubujte kličku proti směru hodinových ručiček

ÚDRŽBA:

- po každém použití vyjměte nastavec a ze všech částí výrobku odstraňte zbytky strouhaného produktu
- v případě potřeby nastavce i mlýnek můžete opláchnout vlažnou vodou

- po opláchnutí všechny části důkladně vysušte
- hřídel nastavce občas namažte stolním olejem
- výrobek uložte na suchém místě

UPOZORNĚNÍ:

Při strouhání menších kousků používejte přítlačný nastavec (pěchovadlo), aby nedošlo ke zranění prstů.

Ochrana životního prostředí

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
- na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.