

OSOBNÍ ZESILOVAČ ZVUKU DOBÍJECÍ VOCAL PLUS



návod k použití (model JH-338)

Upozornění:

1. Před zapojením ke zdroji napájení se ujistěte, že je zesilovač správně usazen v USB nabíječi.
2. Při nabíjení se na USB nabíječi rozsvítí červené světlo.
3. Jakmile bude přístroj kompletně nabitý, červené světlo se změní na zelené.
4. Doba nabití je cca 7 hodin. Při prvním nabití doporučujeme nabít zesilovač zvuku cca 12h.
5. Ujistěte se, že zesilovač zvuku je plně nabitý (dokud se nerozsvítí

- zelené světlo) první tři nabíjení.
6. Zesilovač zvuku lze používat po plném nabití až 12 hodin (v závislosti na nastaveném zesílení při soustavném používání).
7. Tento návod uschovejte i pro pozdější použití.



Používání:

1. Otočte tlačítkem na ovládání hlasitosti a nastavte nejnižší možnou

- hlasitost. Ujistěte se, že vypínač ON/OFF je na pozici "O".
2. Přiložte přístroj k uchu a opatrně zasuněte ušní koncovku do zvukovodu.
3. Přístroj zapněte posunutím vypínače ON/OFF do pozice "N".
4. Postupně zvyšte hlasitost podle Vaší potřeby pomocí ovladače hlasitosti.

Specifikace:

- Dobíjecí baterie: Ni-MH
- Maximální výkon zvuku: 125dB
- Signalizace míry hluku: 27dB
- Frekvence: od 300 do 4000HZ
- Zesílení zvuku o: 35dB
- Zkreslení: 6%

- Čas nabíjení: cca 7 hodin

Popisy doba použití:

- 6 až 12 hodin po plném nabití
- navrženo pro levé i pravé ucho
- vypínač ON/OFF

Příslušenství:

- pouzdro a nástroje na údržbu
- USB nabíječ
- 6 ks ušních koncovek (různé velikosti)
- adaptér

Upozornění:

1. Je důležité mít přístroj vypnutý před nasazením na ucho, aby nedošlo k poškození Vašeho sluchu.
2. Výběrem vhodné velikosti ušní

koncovky bude nošení naslouchátka pohodlnější, zajistíte tím větší kvalitu zvuku a eliminujete vnější rušení.

3. Vždy když přístroj nepoužíváte, jej vypněte (vypínač ON/OFF, pozice „O“).

Poznámka:

- Přístroj by neměli používat lidé trpící ušními záněty.
- Přístroj nepoužívejte s nastavením vysoké hlasitosti delší dobu, mohlo by dojít k poškození Vašeho sluchu.
- Pokud zaznamenáte jakoukoliv bolest nebo nepohodlí, ihned přístroj přestaňte používat.

- Ujistěte se, že přístroj je čistý a v dobrém stavu, a že ušní koncovka je správně usazena, abyste zajistili správné fungování přístroje.

- Vyvarujte se pádu přístroje.
- Nepoužívejte ve vlhkém prostředí, nebo při vysokých teplotách.
- Nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu.
- Držte přístroj mimo dosah dětí, mohlo by dojít k poškození jejich sluchu.

Instrukce k nabíjení:

1. Přístroj vždy vypněte pomocí vypínače ON/OFF do pozice „O“.
2. Zatlačte přístroj spodní částí do

USB nabíječe (tak, aby zvukový vývod mířil na opačnou stranu než USB konektor – viz. foto) předtím, než USB zapojíte do počítače.

3. Jakmile přístroj správně zapojíte do USB nabíječe, zapojte USB konektor do počítače nebo do USB adaptéru.



4. Poté se rozsvítí červené světlo, přístroj se nabíjí.
5. Dobíjení je ukončeno v okamžiku, kdy se rozsvítí zelené světlo. Přístroj je pak připraven k použití.

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete za-

chovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontak-

tujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými pod-

mínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)

- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
- na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet

vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.

Aktuální verzi návodu najdete na www.tvproducts.cz.