

PLYŠÁCI návod

NÁVOD K POUŽITÍ

Vkládání a výměna baterií: Otevřete zip na zadní straně plyšáka. Vysuňte kryt přihrádky na baterie. Vložte 2ks 1,5V baterií typu AA. Dbejte na správnou polaritu (+-). Zavřete kryt a přihrádku na baterie vložte zpět dovnitř plyšáka. Zavřete zip. Použití: Stiskněte a podržte pravou tlačku, současně namluvte text do krku plyšáka (zde je uvnitř umístěn mikrofon). Pro poslech nahrávky stiskněte levou tlačku. **Upozornění:** Nevhodné pro děti do 3 let. Obsahuje malé části. Baterie udržujte mimo dosah dětí. Používejte pouze kvalitní alkalické baterie stejného typu. Při použití baterií nekombinujte různé typy baterií ani nekombinujte použití starých a nových baterií jednoho typu. Nikdy nenabíjejte obyčejné či alkalické baterie! Baterie by mohly vytéct nebo explodovat. Nabíjejte pouze Ni-Cd baterie. Baterie nevystavujte působení horka, slunečního záření či jiných zdrojů horka! Baterie nevhazujte do ohně! Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie. Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií. Plyšáka neperte ani chemicky nečistěte.