

Prachovka 2v1 FLEXI

návod k použití



Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojeni. Tento návod slouží pro efektivní používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití. Před použitím si nejdříve pečlivě přečtěte tento návod.

Popis a použití

Sada 2 ks výměnných prachovek s teleskopickou násadou vhodná pro čištění obrazů, spotřebičů, radiátorů atd., od prachu a jiných nečistot. Ohebný držák prachovky se přizpůsobí každému povrchu a tvaru. Teleskopická násada je ideální pro úklid na těžko dostupných místech.


Materiál a rozměry

- 100 % Polyester
- 1 potah mikrovláknou
- 1 potah žinylka
- teleskopická násada 120–170 cm


Instalace a údržba

Prachovku nasuňte na držák, který poté můžete tvarově přizpůsobit Vaším potřebám. Po použití prachovku sejměte a vyklepejte. Můžete ji i vyprat na 40° C.


Vysvětlení symbolů

 Nesmí se sušit v bubnové sušičce

 Nesmí se bělit

 Nesmí se čistit chemicky

 Nesmí se žehlit

 Praní v pračce při max. teplotě 40° C

Ochrana životního prostředí

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské

zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případně změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.