

Ruční štípač dříví Split



Návod k použití

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití.

Vezměte prosím na vědomí, že tento výrobek je štípačka na podpal, ne štípačka na zpracování velkých polen nebo tvrdého sukovitého dřeva. Účelem použití je efektivní vytvoření podpalového dřeva za účelem rozdělení ohně. Kusy dřeva by neměly přesáhnout délku 30 cm a 12 cm průměru pro optimální použití. Větší kusy se mohou zaklínit uvnitř štípačky. Při používání štípačky doporučujeme vhodnou ochranu očí a rukou.

Štípačka může být nebezpečná, pokud není používána správně. Za bezpečný provoz tohoto zařízení je odpovědný uživatel. Pečlivě si přečtěte a dodržujte všechna varování a pokyny dodávané se štípačkou.

Pokud je nějak narušena konstrukce, nepokračujte v používání tohoto výrobku. Dávejte pozor na místa možného zranění, například mezi polenem a ocelovým štípacím klínem, pojistným kroužkem a polenem, a i mezi kladivem (palicí) a polenem. Při používání tohoto zařízení nezapomeňte vždy dodržovat zásady o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Krok 1: Umístěte poleno do pojistného kroužku a vycentrujte jej na štípací klín.

Krok 2: Opatrně udeřte do polena tupým nástrojem, jako je kladivo, palice nebo jiný kus dřeva.

Krok 3: Pokračujte v úderech, dokud poleno nezarazíte dostatečně hluboko, tak aby se rozštíplо.

Krok 4: Opakujte kroky 1, 2 a 3 dokud nedosáhnete požadovaného množství podpalových třísek.



DOPORUČENÍ: Pomocí otvorů ve spodní části připevněte pomocí vrutů nebo hřebíků štípač na nějaké větší poleno nebo špalek. To poskytuje lepší stabilitu a vhodnější pracovní výšku pro ještě efektivnější štípání. Před použitím se ujistěte, že je štípač pevně zajištěn na místě.

Ochrana životního prostředí

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.