

TANEČNÍ KOBEREC Star Dance

NÁVOD K POUŽITÍ



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Instalace

Rozprostřete koberec na rovný čistý povrch. Koberec je možné zajistit zesponu k podlaze pomocí čtyřech nalepovacích protiskluzových podložek (součástí balení) nebo v rozích oboustrannou páskou (není součástí balení).

Upozornění

- Je zakázáno podložku koberec používat, pokud máte poraněné nohy. Pokud cítíte nepříjemné pocity na nohách nebo v zádech, ihned přestaňte podložku používat. • Před použitím si sundejte boty, nestoupejte na věci v okolí, udržujte dostatečnou vzdálenost od oken a zdí. Najděte si vhodný prostor pro použití podložky koberec. • Na povrchu podložky může být bílý prášek, jemně jej otřete čistým hadrem.
- Podložku neumísťujte do blízkosti nábytku nebo jeho ostrých hran. • Děti mohou podložku používat pouze pod dozorem dospělé osoby.
- Podložku se nepokoušejte jakýmkoliv způsobem opravovat, mohlo by dojít k zániku záruky. • Podložku neumísťujte do blízkosti velmi vysokých nebo velmi nízkých teplot. • Pokud je podložka nefunkční, kontaktujte servisní středisko. • Podložka je vhodná pouze pro použití v interiéru, nepoužívejte ji venku. • Podložku umístěte na rovný, ne příliš měkký povrch. • Při používání podložky nenoste boty.
- Při použití dbejte na vlastní bezpečnost. • Skákání a jiné silné otřesy mohou negativně ovlivnit funkčnost výrobku.

Použití

Koberec rozprostřete na rovný čistý povrch. Připojte adaptér do sítě a zapojte ho do napájecího konektoru na koberci.

Připojení koberec k TV:

Pomocí AV kabelu se třemi konektory CINCH (červená - audio R, bílá - audio L, žlutá - video), který je součástí výrobku, připojte k vašemu televizoru do odpovídajících konektorů AV vstupu a navolte v Menu TV tento odpovídající AV vstup. V případě, že vaše TV není vybavena odpovídajícím AV vstupem s konektory CINCH, je potřeba použít příslušnou redukci na jiný druh AV vstupu dle vybavy vaší TV a navolit tento příslušný AV vstup v Menu TV. Např. při využití AV vstupu přes konektor Scart použít redukci Cinch - Scart (není součástí dodávky) a na TV navolit AV vstup Scart.

Ovládání koberec se provádí stisknutím bodů na koberci:

- **SELECT** – krok zpět
- **START** – potvrzení
- **ŠÍPKY** (dolu/nahoru/vlevo/vpravo) – posunutí

Nastavení koberec se provádí ovládacími prvky:

- **SINGLE/DOUBLE** – jeden/dva hráči
- **EASY/NORMAL/HARD** – výběr obtížnosti od jednoduché po složitou
- **1-138** - taneční hry

Ochrana životního prostředí



Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod. U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.