

NÁVOD K POUŽITÍ



Přepínač



Nastavení frekvence



Snížení rychlosti



Spodní nabíjecí rozhraní

ČIŠTĚNÍ, SKLADOVÁNÍ A BEZPEČNOST

Omyjte silikagel teplou vodou a antibakteriálním mýdlem a opláchněte horkou vodou. Osušte hadříkem nebo ručníkem, který nepouští vlákna. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, benzín ani aceton. Vyhněte se vystavení vibrátorů slunci. Skladujte na dobře větraném, čistém místě a odděleně od jiných materiálů.

VAROVÁNÍ

Vibrátor, který je masážním přístrojem pro sexy potěšení, není zdravotnickým zařízením. Nepoužívejte jej na oteklou, poškozenou kůži nebo v krku. Pokud se během používání masážního přístroje necítíte dobře, okamžitě jej přestaňte používat. Nepoužívejte výrobek během nabíjení. Vložte nabíječku masážního přístroje do nabíjecího rozhraní DC, když jej potřebujete nabít.