

Vertikální parní žehlička



Model No. DF009A

Děkujeme za zakoupení tohoto produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtete návod k obsluze. Schovejte jej i pro pozdější nahlédnutí.

Žehlička funguje na principu vodní páry. Tímto způsobem rychle, snadno a pohodlně mizí všechna zmačkaná místa na oblečení. Zároveň jej čistí a odstraňuje nepříjemné pachy. Je to stejný systém jako používají profesionální čistírny. Žehlička je ideální pro všechny druhy materiálů. Můžete použít přímo na oblečení visící na ramínku. Tato vertikální parní žehlička je vybavena žehlicí plochou, takže umožňuje i použití na klasické žehlení bez napařování, či s využitím funkce napařování.

Produkt je elektrický spotřebič, a proto je třeba dbát na určitá bezpečnostní opatření

- uchovávejte mimo dosah dětí
- ujistěte se, že při manipulaci s žehličkou jsou vaše ruce suché
- připevněte příslušenství pouze v případě, že nejsou horké žádné části výrobku
- po každém použití vypojte přístroj ze sítě
- nikdy se nesnažte vyjmout příslušenství, pokud jsou horká nebo pokud jsou v provozu
- při používání vždy odkládejte žehličku do stojánku, který je součástí příslušenství
- používejte pouze originální příslušenství, které jsou součástí balení
- nikdy nemiřte žehličkou na další osoby, zvířata nebo jiná elektrická zařízení, pára může způsobit popáleniny
- abyste zabránili případnému zranění nebo poškození povrchu, nenechávejte přístroj ležet na podlaze či jiném povrchu pokud je zapojen do sítě
- zabraňte ponoření kabelu do vody či jiných tekutin
- nezapojte jiné spotřebiče do stejného obvodu jako žehličku, zabráníte tak možnému přetížení
- žehlička musí být vždy připojena do systému elektrické instalace, který je uzemněn
- nepoužívejte přístroj pokud pára uniká z jiných míst než z žehlicí plochy
- nesnažte se přístroj opravovat či jinak modifikovat. Opravy svěřte pouze odbornému servisu
- používejte žehličku jen ve vnitřních prostorách
- zamezte styku kabelu s horkými povrchy
- nepokládejte na žehličku těžké předměty

- z důvodu bezpečnosti by tento přístroj neměl být používán osobami se zdravotním, mentálním postižením nebo dětmi
- ubezpečte se, že voda nevytéká na jiné elektrické části žehličky
- používejte žehličku pouze v souladu s tímto návodem

Obsah balení a funkce

1. nádržka na vodu
2. víčko nádržky na vodu
3. světelná kontrolka
4. tlačítko pro uvolnění páry
5. rukojeť
6. napájecí kabel
7. odměrka na vodu
8. čistící kartáček
9. nástavec na odstranění chlupů a žmolků
10. nástavec na prach
11. tlačítko pro uvolnění nástavce
12. odkládací stojánek
13. regulátor teploty



Sestavení

1. Před připojením příslušenství k žehličce se ujistěte, že je přístroj vypojen ze sítě. Při vyjmutí příslušenství se ujistěte, že je vše vychladlé. Pro lepší manipulaci doporučujeme použít tepelně odolné rukavice jako při vaření.
2. Vyberte si příslušenství dle toho, co potřebujete upravit. Žehlička je výborná na plátno, vlnu, bavlnu, hedvábí i polyester. Zvolte nástavec na odstranění



chlupů a žmolků nebo nástavec na prach. Pro odpojení žehličího příslušenství stiskněte uvolňovací tlačítko a odstraňte nástavec. Přiložte nové žehličí příslušenství na základní jednotku a zatlačte, až se obě části spojí.

Plnění vodou

Při plnění žehličky vodou se ujistěte, že přístroj není zapnutý ani zapojen do sítě.

1. Naplňte odměrku vodou - max. 100 ml vody (max do vyznačené rysky vody)
2. Otevřete nádržku na vodu a opatrně nalijte vodu z odměrky. Pozor nepřelijte! Nádržku poté pečlivě zavřete.
3. Až budete opět chtít doplnit vodu, stiskněte několikrát tlačítko pro uvolnění



páry - tak se ujistíte, že je nádržka opravdu prázdná.

4. Před manipulací s přístrojem se ujistěte, že je žehlička vychladlá a nádržka na vodu prázdná.

Použití

Použití s nástavci z příslušenství:

- Připojte příslušenství na žehlení dle toho, jaký druh látky potřebujete vyžehlit
- Naplňte nádržku vodou
- Nastavte regulátor teploty k maximu, bude zaručeno rychlejší nahřátí a udržování teploty pro vývin páry.
- Zapojte žehličku do elektrické sítě a zkontrolujte, zda světelná kontrolka svítí
- Počkejte cca 1 minutu až se žehlička zahřeje a kontrolka zhasne. Následně 5x až 10x za sebou zmačkněte tlačítko vývinu páry, aby pumpička, nasála z nádržky vodu a bylo aktivováno napařování. Tlačítko přerušovaně mačkejte pouze v případě, že nesvítí červená kontrolka nahřívání. Toto tlačítko byste neměli mít stisknuté nepřetržitě - snižuje se tím teplota a tlak páry. Vždy pro funkci napařování na tlačítko pouze přerušovaně mačkejte.
- Před použitím páry na látku doporučujeme nejdříve vyzkoušet na starším kousku látky
- Pro dosažení nejvyšších výsledků jemně žehlete látku horizontálně i vertikálně, zatímco tlačítko pro uvolnění páry máte stisknuté
- Pokud se Vám vyčerpá při žehlení voda v nádržce, nechte žehličku vychladnout a až poté vodu doplňte.

Žehlení bez napařování/ s napařováním:

- Položte žehličku do stojánku, případně z nádržky vylijte vodu.
- Regulátorem teploty nastavte požadovanou teplotu. Teplotu přidáváte otáčením knoflíku regulátoru po směru hodinových ručiček.
- Zapojte žehličku do elektrické sítě. Dosažení správné teploty je signalizováno zhasnutím kontrolky.
- Žehličku lze použít i s funkcí napařování při žehlení
- Pokud budete mít nádržku naplněnou vodou, můžete během žehlení opakovaným, přerušovaným stlačováním tlačítka provádět intenzivní napařování. Tlačítko byste neměli mít stisknuté nepřetržitě.
- Při používání žehličky se světelná kontrolka střídavě rozsvěcí a zhasíná. To je zcela běžné. Žehlička si automaticky nastavuje zvolenou žehlící teplotu.
- Po ukončení použití vypojte přístroj ze sítě
- Vždy při žehlení odkládejte žehličku do stojánku, který je součástí příslušenství

Upozornění

- Z bezpečnostních důvodů používejte pro odložení zapnuté vertikální žehličky vždy pouze odkládací stojan.
- Pokud máte odloženou zapnutou vertikální žehličku ve stojánku a nepoužíváte ji více jak 10 min, tak ji odpojte ze zásuvky.
- Určité druhy látek by měly být žehleny naruby
- Kalhoty se vám budou lépe žehlit, pokud začnete od dolních částí nohavic
- Při žehlení se jemně dotýkejte látky a pohybujte žehličkou všemi směry
- Žehlička neodstraňuje skvrny na látce
- Žehličku můžete použít na různé druhy látek: hedvábí, bavlna, polyester.... Zkontrolujte si příslušnou etiketu na látce, zda může být žehlena. Určité druhy materiálů, jako např. kůže, semiš nebo samet nemohou být žehleny párou
- Doporučujeme vyzkoušet účinnost žehličky na malém vzorku žehlené látky

Údržba a čištění

1. Po ukončení používání žehličky se ujistěte, že je vypojena ze sítě
2. Nechte vodu v nádržce vychladnout zhruba 15 minut a poté vodu vylijte
3. Začněte čistit přístroj, jen pokud je vychladlý. K čištění doporučujeme použít obyčejnou vodu, destilovanou, filtrovanou, minerální a čistící kartáček, který je součástí balení
4. Uchovejte žehličku na bezpečném a suchém místě
5. Nikdy nepiňte nádržku vody parfémem, chemikáliemi, solí, čistícím prostředkem nebo barvou. Většina těchto prostředků je velmi hořlavá a mohlo by dojít ke zranění či popáleninám

6. Pro plnění nádržky používejte pouze destilovanou vodu, aby se snížilo zanášení vnitřních částí žehličky vápenými usazeninami
7. Pokud se na žehlicí desce vytvoří povlak, lze nejlépe odstranit saponátovým prostředkem s jemným práškem.

Odstranění minerálních usazenin

Nejvhodnější na odstranění minerálních usazenin je použít destilovanou, filtrovanou či obyčejnou vodu. Doporučená četnost je 1x měsíčně.

Čištění pro odstranění vodního kamene

Začne-li žehlička produkovat páru pomaleji nebo ji přestane vytvářet úplně, může to být kvůli vodnímu kameni. Vodní kámen se usazuje na kovových součástkách a ovlivňuje výkon vyvíjené páry.

- Ujistěte se, že přístroj je vypojen ze sítě
- Namíchejte si roztok: do odměrky naplněné cca na polovinu vodou nalijte 1 lžičku octa a promíchejte
- Připravený roztok vlijte do nádržky
- Na žehličce nastavte regulátor teploty k maximu
- Zapněte žehličku do el. sítě
- Po zhasnutí kontrolky přerušovaně mačkejte tlačítko vývinu páry, dokud nespoteřebujete celý obsah nádržky
- Po tomto pročištění roztokem následně proveďte pročištění s čistou vodou, aby došlo k vypláchnutí zbytku octového roztoku
- Tuto proceduru opakujte tak dlouho, dokud nezmizí pach octa

Pokud se nezlepší výkon vyvíjené páry, opakujte celý proces čištění popsany v této sekci

Technická specifikace

Frekvence: 50 Hz

Výkon: 1000W

Napětí: 230 V AC

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správ-



né likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení ...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.