

E-Cigareta

návod k používání



Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití.

Sestavení E-cigarety

Pro sestavení E-cigarety potřebujete baterii, atomizér a zásobník. Nejprve našroubujte baterii ve směru hodinových ručiček na atomizér. jemně zatlačte zásobník do atomizéru. Dejte pozor, násilné vtlačení zásobníku do atomizéru může způsobit poškození.



Používání

E-cigareta je v provozu pouze v případě, že jste stiskli tlačítko. Stiskněte na okamžik (cca stisk do 1s) tlačítko a ve stejnou chvíli nasajte z cigarety. Když stisknete tlačítko, LED se modře rozsvítí. Příliš dlouhý stisk tlačítka může způsobit přehřátí a poničení cigarety a dochází k rychlému vybití baterie.

Baterie

Baterii vždy vybijte a nabíjejte na plnou kapacitu, zvýšíte tak její životnost na maximum. Baterii neskladujte v horku nebo vlhku. Baterii chraňte

CZ -1-

Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

proti nárazům a nijak ji nenamáhejte. Baterii držte mimo dosah ostrých a kovových předmětů. U nabíjecí baterie je třeba brát ohled na její omezenou životnost způsobenou běžným opotřebením popř. nesprávným užíváním doba nabíjení baterie: 5-6h (záleží na stavu baterie) signalizace nabíjení: na baterii po dobu nabíjení svítí tlačítko - po nabití baterie, tlačítko zhasne signalizace vybití baterie: po zmáčknutí tlačítka na cigaretě se tlačítko na baterii rychle rozblíká.

Aktivace baterie

Pokud je baterie v režimu OFF pak cigareta nefunguje ani když stisknete LED tlačítko. Pro zapnutí baterie stisknete během 2 vteřin 5x tlačítko atomizéru. Pro vypnutí baterie stisknete během 2 vteřin 5x tlačítko atomizéru.



Doplnění tekuté náplně

Otevřete uzávěr, nakapejte tekutinu do zásobníku a zavřete uzávěr. Otevřete vrchní díl zásobníku jako na obrázku. Tekutinu kapejte do zásobníku, dokud není plný. Zavřete zásobník. Při sestavení E-cigarety postupujte podle instrukcí výše.



Tekutina

Abyste zabránili hromadění tekutiny v náústku, čistěte ochranný uzávěr a pravidelně čistěte otvor pro průchod páry. Před použitím vyčistěte přebytečnou tekutinu v okolí otvoru pro doplnění. Dostane-li se Vám tekutina na rty, utřete je a omyjte vodou. Tekutinu nepijte. Výrobek používejte pouze doporučeným způsobem,



tn. při kouření držte cigaretu spíše ve svislé poloze směrem dolů než ve vodorovné poloze. Tekutinu držte mimo dosah dětí a zvířat. Neskladujte v horku nebo na přímém slunečním světle. Neskladujte v přílišném chladu, zabráníte tak zamrznutí. Nesprávné uskladnění způsobuje ztrátu chuti tekutiny nebo její poškození.

Atomizér

Dochází-li k přehřívání atomizéru, počkejte než se teplota sníží na normální hodnoty. Je-li tepelné těleso v atomizéru suché, cigareta bude chutnat po spálenině. Prosím, ujistěte se, že v zásobníku je dostatek tekutiny.

Údržba

Údržbu E-cigarety provádějte řádně podle pokynů. Pravidelně ji čistěte. Dbejte na to, aby se do atomizéru a přihrádky na baterii nedostal prach.

Technické parametry:

Typ: EGO-T

Baterie Li-Pol 3,7V 650mAh

Adaptér - typ

- vstup 230V/50Hz

- výstup 5V/500mA

Nabíječka USB - typ

- vstup 5V/500mA

- výstup 4,2V/ 120mA

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu.

Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí

CZ -3-

Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
 - na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení ...)
 - na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
 - na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
 - na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
- U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.

Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.