

# DOMÁCÍ PEDIKÚRA



## Návod k použití

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.

Prosím, přečtěte si pečlivě tento návod k obsluze.

Přístroj smí obsluhovat pouze osoby seznámené s tímto návodem.


Předáváte-li tento produkt další osobě, předejte jí i tento návod.

Návod pečlivě uschovejte.

## 1) PEDIKÚRNÍ VAJÍČKO

### Před prvním použitím

Odtazením horního a spodního víka od sebe pedikúrní vajíčko otevřete. Připevněte část s nerezovými pilničky na horní víko tak, jak je uvedeno na obrázku.



### Před každým použitím


Používejte pouze na čistou, suchou pokožku.

Ujistěte se, že je pedikúrní vajíčko čisté a prázdné (bez starých zbytků kůže).


Ujistěte se, že jste rozuměli všem instrukcím.

### Jak používat


1. Odstraňte spodní ochranný kryt vajíčka pro odhalení části s nerezovými pilničky. Do horního víka se budou shromažďovat nečistoty, proto jej ponechte na svém místě.
2. Držte vajíčko bezpečně v dlani a jemně tiskněte proti oblasti kůže, která má být upravena. Začněte oblastí se silnou vrstvou staré kůže, kterou chcete odstranit a klouzejte pedikúrním vajíčkem pomalu dozadu a dopředu.
3. Na obrázku č. 3 je znázorněn správný pohyb a držení pedikúrního vajíčka. Pracujte pomalu, přerušovaně, tak abyste mohli posoudit požadovaný výsledek. Vyvíjte o něco větší tlak pro odstranění silnějších vrstev kůže.



(obrázek č. 1)



(obrázek č. 2)



(obrázek č. 3)

Nespěchejte a průběžně kontrolujte výsledky. Pokud je vaše kůže podrážděná nebo pociťujete bolest, okamžitě s úpravou přestaňte. Přestaňte s používáním také v případě, pokud už je kůže dostatečně upravená. Nadměrné používání může způsobit podráždění kůže a bolest.

4. Pokud jste dosáhli požadovaného výsledku, odstraňte vrchní kryt pedikúrního vajíčka (obrázek č. 4) a vysypte zbytky staré kůže do odpadků.




(obrázek č. 4)

### Lešticí polštářek

Spolu s pedikúrním vajíčkem můžete použít také přiložené lešticí polštářky pro další zjemnění kůže na vašich nohách.

1. Odlepte a připevněte jeden ze samolepících lešticích polštářků na vnější spodní stranu pedikúrního vajíčka, jak je ukázáno na obrázku (obrázek č. 5). Znovu přiklopte horní a spodní víko k sobě.

(obrázek č. 5)




2. Držte vajíčko bezpečně v dlani a jemně tiskněte proti oblasti kůže, která má být upravena. Nepoužívejte nadměrně, zabráníte tak možnému podráždění kůže.

3. Po několika použitích, kdy začíná být lešticí polštářek opotřebovaný, jej sloupněte a nahradte novým.

### Po použití

Umyjte vrchní kryt a nerezové pilničky horkou mýdlovou vodou, poté vypláchněte a osušte před uložením. Vyčistěte spodní část pedikúrního vajíčka vlhkým hadříkem. Spojte obě čisté části pedikúrního vajíčka (obrázek č. 6) a uložte na suché místo. Ujistěte se, že lešticí polštářek nezůstal vlhký.



### VAROVÁNÍ:

- Nepoužívejte pedikúrní vajíčko k jiným účelům, než které jsou popsány v návodu
- Nepoužívejte na podrážděnou, zanícenou nebo infikovanou kůži nebo kůži poraněnou
- Nepoužívejte, pokud jste diabetik nebo osoba s nedostatečnou cirkulací krve
- Před použitím zkontrolujte s lékařem pokud existují jiné okolnosti bránící bezpečnému použití
- Určeno pro použití pouze na mozolatých nohách, nepoužívejte na jemnou kůži
- Vyhledejte lékařské ošetření v případě, že kůže začíná být podrážděná nebo krvácí
- Pedikúrní vajíčko je určeno pro osobní péči. Nedoporučujeme současné použití více osobami

## 2) PEDIKÚRNÍ ELEKTRONICKÝ STROJEK

Strojek s vysoko-rychlostními rotacemi je dostatečně výkonný pro úpravu a tvarování nehtů na nohou. Je dostatečně jemný i pro masáž a stimulaci pokožky. Pedikúrní elektronický strojek je vybaven 10ti precizními nástavci pro rychlé a bezpečné tvarování, úpravu a leštění nehtů na nohou, odstraňování suché kůže a masáž unavených nohou.

### 1. Disk z modrého kamene

Upravuje nehty na nohou k dokonalosti



### 2. Kuželový pilník

Okamžitě odstraňuje zrohovatělou a suchou kůži



### 3. Brusný váleček

Pomáhá jemně odstranit vysušenou pokožku



### 4. Profesionální pilník na nohy

Redukuje mozoly a ztvrdlou kůži



### 5. Saténový kartáček

Odstraňuje z nehtů jemný prach a napomáhá při aplikaci krému nebo nehtového oleje



## 6. Luxusní leštící nástavec

Zjemňuje a rozjasňuje povrch nehtů



## 7. Precizní pilník se zaoblených hrotem

Speciálně konstruován pro dosah do obtížně přístupných míst



## 8. Speciální pilník s kulatou špičkou

Skvělý pro těžko přístupné okraje prstů



## 9. Plochý brusný disk

Ideální pro jemné tvarování



## 10. Rotační smirkový pilníček

Pro jakoukoli péči o nehty



## Leštič nehtů

pro neuvěřitelně přirozený lesk bez lakování



## Připojení a výměna nástavců

Hřídél nástavce zlehka zatlačte do otvoru v přední části Pedikúrního elektronického strojku, tak aby do ni zapadla. Netlačte do ní (např. kladivem) ani nepoužívejte žádné nářadí, mohlo by dojít k poškození nástavce.

Pro výměnu nástavce jej jemně vysuňte z přístroje. Opět, nepoužívejte žádné nářadí.

### Použití strojku

Pro nejlepší výsledky, namočte ruce a nohy do teplé mýdlové vody pro zjemnění nehtů a ztvrdlých oblastí.

Osušte ruce nebo nohy. Začněte odstraňovat ztvrdlou nebo odumřelou kůži. Poté vyhladte nehty a hrubé povrchy.

Dále vytvarujte a nakonec vyleštíte nehty.

Použití menšího tlaku je možné, aplikujte nástavce na nehty pravidelným jemným pohybem. Nedržte nástavec dlouho na jednom místě, hrozí zlomení nebo poškození nehtů.

### Vypnutí a zapnutí strojku

Jednoduše stiskněte tlačítko na vrchní straně strojku. Přístroj poběží tak dlouho, jak dlouho budete tlačítko tisknout. Pro úplné vypnutí jednoduše tlačítko pusťte a strojek se zastaví.

### Napájení

Pedikúrní elektronický strojek je napájen dvěma bateriemi typu „AA“. Pro lepší výsledky použijte alkalické baterie.

Pro výměnu baterií, jednoduše uchopte přední část strojku do levé ruky a pravou rukou otočte jeho spodní částí proti směru hodinových ručiček. Opačným postupem strojek opět uzavřete.

### Použití leštiče nehtů

Pro neuvěřitelně jemné a jasné nehty, upravte nehty nejprve pomocí hrubší černé strany leštiče a poté pomocí bílé střední části nehty zjemněte. Dokončete úpravu nehtu šedou stranou leštiče pro dokonalý lesk.

## **VAROVÁNÍ:**

- **Nepoužívejte pedikúrní vajíčko k jiným účelům, než které jsou popsány v návode**
- **Nepoužívejte jiné nástavce než ty, které jsou součástí originálního balení**
- **Nepokládejte pedikúrní elektronický strojek do vody**
- **Nenechávejte strojek zapnutý pokud jej nepoužíváte**
- **Nevyvíjejte při používání strojku extrémní tlak**
- **Nepoužívejte na citlivých, poraněných místech**
- **Nepoužívejte strojek, pokud máte mokré nebo vlhké ruce**
- **Nepoužívejte strojek ve sprše, ve vaně nebo nad vodou naplněným umyvadlem**
- **Udržujte mimo dosah dětí**

## Ochrana životního prostředí:

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.



Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu jednotlivých komponentů dle technických možností a případného dalšího vývoje.

### Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.