

VYSAVAČ UV ANTIBAKTERIÁLNÍ



návod k použití

Děkujeme za nákup tohoto výrobku. Před zahájením provozu si pečlivě přečtete všechny instrukce a dbejte na jejich dodržování.

Sterilizace UV lampou je jednou z nejúčinnějších metod sterilizace vzduchu, tekutin a povrchu předmětů. UV lampa vyzařuje intenzivní UV záření, které je absorbováno nukleovými kyselinami (DNA, RNA) a jinými biologicky důležitými molekulami. V důsledku poškození genetického materiálu a dalších struktur dojde k usmrcení mikroorganismů, jako jsou bakterie, různé řasy, kvasinky, trepky, plísně, protozoa a viry. UV záření se mnoho let používá v lékařství, potravinářství, v úpravách pitné vody a díky UV vysavači ho můžete využívat i ve Vaší domácnosti. Nemusíte již kupovat mnoho drahých chemických prostředků pro sterilizaci různých povrchů. UV vysavačem šetrně vydesinfikujete většinu povrchů a tím nejen ušetříte za chemické prostředky, ale navíc výrazně prodloužíte životnost desinfikovaných povrchů (nedochází k jejich mechanickému namáhání ani působení chemických látek s vodou).

Varování a bezpečnostní pokyny

Tento výrobek je vhodný pro ničení bakterií, odstranění prachu, roztočů a plísní. Doporučujeme používat ho na čištění sedaček, křesel, postelí a matrací, není vhodný pro průmyslové použití.

Tento výrobek není vhodný pro použití osobami, včetně dětí, se sníženými tělesnými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osobami s nedostatkem vědomostí nebo zkušeností, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost.

Výrobek nenechávejte bez dozoru v dosahu dětí.

Výrobek je vhodný pouze pro použití v domácnosti, není vhodný pro komerční použití.

Dodržujte bezpečnou vzdálenost od zdrojů tepla jako je sporák nebo plotýnky, vyhnete se tak poškození výrobku.

Kabel, zástrčku ani tělo přístroje neponořujte do vody ani do jakékoliv jiné kapaliny.

Vlasy, volné oblečení, prsty a ostatní části těla držte mimo dosah pohyblivých částí a otvorů výrobku. Přístroje se nikdy nedotýkejte mokřýma rukama.

Přístroj nevypojujte ze zásuvky taháním za kabel, ale za zástrčku, mohlo by dojít k jeho poškození. Přístroj nepoužívejte, pokud jsou zástrčka nebo kabel poškozeny, pokud přístroj nepracuje správně nebo pokud byl přístroj jakkoliv poškozen.

Servis výrobku smí provádět pouze kvalifikované servisní středisko.

Vysavač nepoužívejte bez filtru. Ujistěte se, že o kabel nemůže nikdo zakopnout.

Varování

Vyhněte se přímému vystavení UV paprskům. Ultrafialové paprsky škodí zraku a kůži! Může dojít až k zánětu očí a kůže. Při dlouhodobém přímém vystavení UV záření může dojít až k poškození zraku.

Nikdy nedávejte ruku přímo pod vysavač, je-li v provozu. Nedívejte se přímo do UV lampy.

Nepokoušejte se vysávat zvířata, lidi nebo rostliny.


Nevysávejte žádné hořlavé nebo žhnoucí předměty jako např. cigarety, popel nebo zápalky.

Nevysávejte hořlavé kapaliny nebo kapaliny, které se snadno vznítí jako např. benzín, líh, ředidlo.

Nepokoušejte se vysát kamenný prach, cement nebo štěrk. Mohlo by dojít k ucpání nebo poškození filtru. Před vysáváním z vysávané plochy odstraňte velké a ostré předměty. Mohlo by dojít k poškození filtru. Do otvorů na vysavači nekládejte žádné předměty. Vysavač nespouštějte, jsou-li otvory ucpané. Vysavač lze použít pouze s filtrem. Pokud je filtr poškozený, okamžitě ho vyměňte. Nezakrývejte výfuk. Nenechávejte vysavač zapnutý bez dozoru. Vysavač není vhodný pro vysávání kapalin. Pokud potřebujete vysát našampónovaný koberec, počkejte, až uschne. Pokud vysavač někomu půjčíte, vždy mu poskytněte i návod k použití. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody nebo zranění způsobená neuposlechnutím pokynů uvedených v návodu k použití.

Popis částí

1. nádobka na nečistoty
2. vypínač
3. rukojeť
4. kabel
5. UV průhledové okénko
6. filtr výfuku



Varování

Doporučujeme vysavač po každé půl hodině provozu vypnout na 20 minut.

Když je vysavač v provozu, neotáčejte ho vzhůru nohama a nedotýkejte se bezpečnostních koleček.

Tip: Funkční účinnost UV lampy je cca 300 hodin, po této době může lampa ještě svítit, ale její účinnost se začne výrazně snižovat. Po této době doporučujeme lampu vyměnit.

Provoz

Odmotejte celý kabel z vysavače. Kabel zapojte do zásuvky. Po použití vysavač vypněte a kabel smotejte. Vysavač umístěte na plochu, kterou chcete vysávat. Vysavač zapněte. Vysavač je vybaven důmyslnými bezpečnostními prvky pro ochranu obsluhy a proto se musí celá spodní část vysavače dotýkat povrchu. UV světlo je teprve pak zapnuté a obě okénka jsou modrá. Pro dosažení optimálního výsledku pohybujte vysavačem pomalu dopředu a dozadu (čím pomalejší je pohyb, tím vyšší účinnosti se dosáhne)

Čištění/výměna filtru

Vypněte vysavač a odpojte ze zásuvky. Vyjměte nádobku na nečistoty. Nádobku na nečistoty pravidelně čistěte po každém vysávání, v případě nutnosti i pod tekoucí vodou. Z nádobky nejprve vytáhněte HEPA filtr a vyčistěte nádobku pod tekoucí vodou. Než filtr umístíte zpět, nechte nádobku pořádně uschnout nebo ji vytrěte suchým hadrem. Filtr vložte zpět do nádobky a pak do vysavače. Ujistěte se, že je nádobka správně vložená. Filtr výfuku čistěte pravidelně – doporučujeme po každém použití. Jednoduše sejměte kryt a vyčistěte filtr. Po údržbě nasadte kryt s filtrem zpět na vysavač. *Varování:* Před vložením filtru a nádobky na nečistoty zpět do vysavače se ujistěte, že obě součástky jsou suché. *Tip:* Pro lepší účinnost doporučujeme pravidelnou výměnu filtrů.



Čištění/výměna UV lampy

Prach a nečistoty na povrchu UV lampy negativně ovlivňují intenzitu a účinnost UV záření.

UV lampa by měla být pravidelně čistěna po každém vysávání.

Před čištěním vysavač vypojte ze zásuvky a nechte vychladnout. Povolte šrouby na UV lampě a sejměte kryt.

Suchým jemným hadrem pečlivě vyčistěte lampu. Nikdy nepoužívejte mokrý hadr.

Lampy se nedotýkejte prsty, mohlo by dojít k ovlivnění její funkčnosti. Po očištění vraťte a zašroubujte kryt UV lampy zpět.

Péče a údržba

Před uskladněním vysavač vypněte, vypojte ze zásuvky, vyčistěte a nechte vychladnout.

Pro čištění těla přístroje nepoužívejte žádné čisticí píský ani houby.

Tělo vyčistěte suchým jemným hadrem.

Vysavač uskladněte na suchém místě.

Na vysavač nedávejte žádné těžké předměty.

„Vyvarujte se při manipulaci s vysavačem prudkých nárazů. Mohlo by dojít k poškození UV lampy“

Technická data

Model: SVC-202

Zdroj: 400 W

Napětí: 220 – 240 V, 50/60 Hz

Typ UV lampy (8W): UV8 – S221 W12

Bezpečnostní třída: II.

**Použití
vysávací
hadice**
Viz foto.



Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení.

Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebením funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebením ...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.

- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.