

3D PERO

Návod k použití



Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku. Před použitím si prosím přečtěte návod k použití a uchovejte ho pro případné další použití.



1. Vložte napájecí konektor. Rozsvítí se žlutá kontrolka.



2. Vyberte režim provozu stisknutím libovolného tlačítka na obou stranách obrazovky. Zvolte režim PLA nebo ABS pro volbu použité náplně.



3. Po výběru režimu krátce stiskněte tlačítko „zapnutí / ohřevu / dávkování“, jak je znázorněno na obrázku.




4. Po stisknutí tlačítka „zapnutí / ohřevu / dávkování“ dojde ke spuštění procesu nahřívání. Rozsvítí se červená kontrolka. Lze také ručně upravit nastavení hodnoty teploty dle vašich požadavků, či v závislosti na použitém materiálu vlákna. Provedete tlačítky po stranách displeje. (Toto není potřeba, jelikož ideální teplota je přednastavena v daném režimu.)



5. Po dosažení přednastavené teploty dle příslušného režimu dojde k vypnutí ohřevu. Svítí kontrolka se změní z červené na zelenou. V tomto kroku lze také ještě ručně jemně upravit hodnotu teploty tlačítky po stranách displeje.



6. Zatlačte ABS/PLA vlákno do vstupního otvoru na konci pera a stlačte krátce tlačítko „zapnutí / ohřevu / dávkování“ pro výstup náplně z hrotu pera. Proces dávkování přerušíte krátkým stiskem tlačítka „zap. / ohřevu / dávkování“.



7. Posunem tlačítka pro ovládání rychlosti dávkování nastavte požadovanou rychlost vypouštění náplně.



8. Po použití krátce stiskněte tlačítko „vysunutí vlákna / vypnutí“, vlákno bude vysunuto z pera. Dlouhým stiskem tohoto tlačítka pero vypnete. Pokud nebude ve stavu vypnutí používáno, dojde po 5 min. automaticky ke spuštění procesu vysunutí vlákna (ikdyž není vloženo) a následně se pero vypne do pohotovostního stavu. Zůstane svítit žlutá kontrolka.

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidaci pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení.)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
- na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyoobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.