

TRÉNINKOVÁ SADA FOTBAL

Návod k použití


Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.

Prosím, pečlivě si přečtete tento návod k obsluze. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Předáváte-li tento výrobek jinému uživateli, předejte mu prosím i tento návod k obsluze

VAROVÁNÍ

Není určeno pro děti do 3 let. Výrobek obsahuje malé části - nebezpečí spolknutí či vdechnutí

OBSAH BALENÍ






SESTAVENÍ

Díly tréninkové sady opatrně rozbalte z krabice. Rozdělte si je na jednotlivé hromádky.

Branka

Sestavte dle následujícího nákresu

Branku upevněte k zemi pomocí zapichovacích háčků - viz obrázek



Obránce / Rohy


Červený zapichovací hrot umístěte do spodní části obránce a zatlačte. Zapíchněte obránce do země. Stejný postup opakujte i v případě rohů.

Pumpička

Vyjměte nafukovací jehlu z těla pumpičky. Našroubujte ji do závitů na vrchol pumpičky.

Fotbalový míč

Nafoukněte pumpičkou, která je součástí balení



Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.