

# BAZÉNOVÁ SADA NA ÚDRŽBU # 58098

## Návod k použití

### Balení obsahuje:

- lehké tyče s možností nasazení skimmeru (tj. síta) nebo vysávací hlavy.  
Bazénovou sadu na údržbu snadno smontujete, nepotřebujete žádné nářadí.  
Bazénová sada je určena pro mechanické čištění rodinných bazénů.

### Montáž a použití:

Tyče násady spojíte dohromady.

#### Pro odstranění nečistot plovoucích ve vodě:

- na dolní konec násady nasadíte síto.

#### Pro odstranění nečistot na dně bazénu:

1. Na dolní konec násady upevněte vysávací hlavu.
2. Na závit vysávací hlavy našroubujte **závit zahradní hadice**.
3. Pust'te vodu do zahradní hadice. Dno bazénu čistěte pohybem hlavice po dně bazénu. Voda přitékající do hadice je dále vháněna přes látkový lapač, do kterého se zachytávají nečistoty.

### VAROVÁNÍ!

Pro prevenci utonutí či jiného zranění vždy zajistěte dozor kompetentní dospělé osoby.  
Vždy dbejte na bezpečnost osob.  
Nikdy nenechávejte děti bez dozoru!

# BAZÉNOVÁ SADA NA ÚDRŽBU # 58098

## Návod k použití

### Balení obsahuje:

- lehké tyče s možností nasazení skimmeru (tj. síta) nebo vysávací hlavy.  
Bazénovou sadu na údržbu snadno smontujete, nepotřebujete žádné nářadí.  
Bazénová sada je určena pro mechanické čištění rodinných bazénů.

### Montáž a použití:

Tyče násady spojíte dohromady.

#### Pro odstranění nečistot plovoucích ve vodě:

- na dolní konec násady nasadíte síto.

#### Pro odstranění nečistot na dně bazénu:

1. Na dolní konec násady upevněte vysávací hlavu.
2. Na závit vysávací hlavy našroubujte **závit zahradní hadice**.
3. Pust'te vodu do zahradní hadice. Dno bazénu čistěte pohybem hlavice po dně bazénu. Voda přitékající do hadice je dále vháněna přes látkový lapač, do kterého se zachytávají nečistoty.

### VAROVÁNÍ!

Pro prevenci utonutí či jiného zranění vždy zajistěte dozor kompetentní dospělé osoby.  
Vždy dbejte na bezpečnost osob.  
Nikdy nenechávejte děti bez dozoru!

# BAZÉNOVÁ SADA NA ÚDRŽBU # 58098

## Návod k použití

### Balení obsahuje:

- lehké tyče s možností nasazení skimmeru (tj. síta) nebo vysávací hlavy.  
Bazénovou sadu na údržbu snadno smontujete, nepotřebujete žádné nářadí.  
Bazénová sada je určena pro mechanické čištění rodinných bazénů.

### Montáž a použití:

Tyče násady spojíte dohromady.

#### Pro odstranění nečistot plovoucích ve vodě:

- na dolní konec násady nasadíte síto.

#### Pro odstranění nečistot na dně bazénu:

1. Na dolní konec násady upevněte vysávací hlavu.
2. Na závit vysávací hlavy našroubujte **závit zahradní hadice**.
3. Pust'te vodu do zahradní hadice. Dno bazénu čistěte pohybem hlavice po dně bazénu. Voda přitékající do hadice je dále vháněna přes látkový lapač, do kterého se zachytávají nečistoty.

### VAROVÁNÍ!

Pro prevenci utonutí či jiného zranění vždy zajistěte dozor kompetentní dospělé osoby.  
Vždy dbejte na bezpečnost osob.  
Nikdy nenechávejte děti bez dozoru!

# BAZÉNOVÁ SADA NA ÚDRŽBU # 58098

## Návod k použití

### Balení obsahuje:

- lehké tyče s možností nasazení skimmeru (tj. síta) nebo vysávací hlavy.  
Bazénovou sadu na údržbu snadno smontujete, nepotřebujete žádné nářadí.  
Bazénová sada je určena pro mechanické čištění rodinných bazénů.

### Montáž a použití:

Tyče násady spojíte dohromady.

#### Pro odstranění nečistot plovoucích ve vodě:

- na dolní konec násady nasadíte síto.

#### Pro odstranění nečistot na dně bazénu:

1. Na dolní konec násady upevněte vysávací hlavu.
2. Na závit vysávací hlavy našroubujte **závit zahradní hadice**.
3. Pust'te vodu do zahradní hadice. Dno bazénu čistěte pohybem hlavice po dně bazénu. Voda přitékající do hadice je dále vháněna přes látkový lapač, do kterého se zachytávají nečistoty.

### VAROVÁNÍ!

Pro prevenci utonutí či jiného zranění vždy zajistěte dozor kompetentní dospělé osoby.  
Vždy dbejte na bezpečnost osob.  
Nikdy nenechávejte děti bez dozoru!