

Hrnčířský kruh

Návod k použití



Vážený zákazník, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Informace o produktu:


Toto je druh hračky pro vzdělávání v ruční práci. Děti vytvářejí ručně výrobky úplně samy. Toto jim napomůže procvičit v ruční práci, rozvinout jejich umělecké vlohy a zlepšit jejich koordinační schopnosti.

Popis dílů a částí výrobku

1. Hrnčířský kruh
2. Plocha (tác) na zatáčení
3. Podpěra pro zdobené a tvarování
4. 6 akrylových barev
5. Tvarovací nástroje
6. Struna na krájení s úchyty
7. Štětce
8. Paleta na barvy
9. Hlína (800g)

Použití

- 1. Instalace baterií (baterie se prodávají samostatně):** Použijte křížový šroubovák k povolení šroubu na krytu baterií, vložte 2X1.5V „D“ baterie se správnou polaritou a přišroubujte kryt zpět.



- 2. Změkčení hlíny:** Smíchejte hodně vody s hlínou a hnětete ji, dokud nebude mít správnou strukturu k začátku. Měkká, ale ne řídká. Správná příprava a prohnětení hlíny je velice důležité pro její zatáčení (formování) na hrnčířském kruhu.
- 3. Vycentrování hlíny:** Vezměte přiměřené množství dobře propracované a zvlhčené hlíny, udě-

lejte z něj kuličku a připlácněte ji na střed kruhu (plochu kruhu mírně navlhčete, aby na něm hlína dobře držela). Ke kruhu si postavte misku s vodou a mírně si navlhčete prsty. Kruh zapněte, zatáčení táč se roztočí. Navlhčenou rukou vycentrujte hlínu na střed a vyformujte do homolky.

- 4. Tvarování produktu:** Během rotace formováním hlíny prsty, mírným tlakem, kousek po kousku, můžete měnit tvar vašeho objektu. Během formování si průběžně vlhčete prsty aby po hlíně dobře klouzali a nebrzdili jste otáčení kruhu. Rychlost kruhu si upravte dle potřeby (kruh má 2 stupně rychlosti otáčení).
- 5. Vytvoření hrdla (zúžení):** Pro vytvoření objektu se zúženým hrdlem musíte objekt chytit rukou (zvenčí) a lehce zmáchnout objekt, zatímco zvedáte ruku.
- 7. Uhlazení povrchu:** Uhladte vnější povrch vašeho objektu za použití rotace vašeho hrnčířského kruhu, pomocí dobře navlhčených prstů.
- 8. Vnitřní tvar:** Vytvarujte vnitřek vašeho objektu použitím buďto vašich prstů, nebo tvarovacího nástroje. Tvarovací nástroj se doporučuje použít speciálně pro dno.
- 9. Vzorkovaný tvar:** Můžete použít tvarovací nástroj k vytvoření linií, vln a jiných tvarů na vašem objektu. Použijte k tomu určenou podpěru. Můžete měnit výšku pozice podpěry. Použijte podpěru v kombinaci s rotujícím tácem pro tvarování a malování linií a vln kolem vašeho objektu.
- 10. Oddělení výrobku od tácu:** Pro oddělení výrobku od tácu použijte krájecí strunu. Kruh předtím vypněte.
- 11. Sejmутí výrobku z tácu:** Po oddělení strunou, můžete sundat váš výrobek z tácu.
- 12. Malování:** Malovat na objekt můžete po jeho vyschnutí. Ozdobte váš objekt různými ornamenty a přetřete povrch lakem pro ještě lesklejší vzhled. (Věnujte prosím pozornost při otevírání barev. Otevírejte barvy opatrně aby jste zamezili jejich rozlítí.

Varování:

Výrobek je určen k použití pro děti od 8 let, pouze pod dohledem dospělé osoby.

Obecné informace k první pomoci:

V případě kontaktu barvy nebo laku s kůží: opláchněte postiženou oblast velkým množstvím vody.

V případě kontaktu s očima: propláchněte oči velkým množstvím vody, držíc oči otevřené. Vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

V případě vdechnutí: odvedte osobu na čerstvý vzduch.

Při požití, vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc. Vezměte chemikálii nebo produkt v obalu sebou.

V případě zranění vždy vyhledejte lékařskou pomoc.

Rady pro dohled dospělé osoby:

1. Tato hračka je pouze pro děti od 8 let.
2. Pročtete si a následujte tyto instrukce, bezpečnostní pravidla a informace k první pomoci a uchovejte je pro další použití.
3. Nesprávné používání chemikálií může vést ke zranění a poškození zdraví. Provádějte s nimi pouze takové aktivity, které jsou uvedeny v instrukcích.
4. Protože schopnosti dětí se velice různí i ve věkových skupinách, dohlížející dospělá osoba by měla určit, které aktivity jsou pro ně vhodné a bezpečné.
5. Dohlížející dospělá osoba by měla s dětmi probrat varování, bezpečnostní informace a možná rizika před začátkem aktivity. Speciální pozornost by se měla věnovat práci s barvami a lakem.
6. Oblast aktivity by měla být uklizena od možných překážek a měla by být dostatečně vzdálená od uskladněného jídla. Měla by být dobře osvětlena, provětrávána a blízko zdroje vody.
7. Pracovní oblast by měla být stabilní a po použití sady okamžitě uklizena.

Bezpečnostní pravidla:

- Držte děti mladší 8 let a zvířata dál od oblasti aktivity.
- Skladujte z dosahu malých dětí.
- Po dokončení aktivity si opláchněte ruce.
- Po použití omyjte všechno vybavení.
- Nepoužívejte žádné vybavení, které nebylo dodáno v setu, nebo není doporučeno v instrukcích.
- Nejezte, nepijte a nekuřte v oblasti aktivity.
- Nedovolte, aby přišel materiál ke styku s očima.

- Nestrkejte materiál do úst.

- Nevdechujte výpary.

Informace k bateriím:

- Různé typy baterií, nebo nové a použité se nesmí míchat.
- Baterie musí být vloženy se správnou polaritou.
- Vybité baterie z hračky vyndávejte.
- Baterie vyjměte i v případě, že výrobek delší dobu nepoužíváte.

Ochrana životního prostředí



Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení ...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.