



SOLAR WASP TRAP

User Manual

English

Introduction:

This device does not rely on chemicals. It is particularly effective in spring, late summer, and early autumn when wasps and other insects seek moisture.

Usage:

1. Unscrew the lid and pull it all the way down.
2. Add a small amount of water, insect glue, beer, or another attractant.
3. Hang the wasp trap near areas where insects are commonly found, such as garbage cans, compost piles, dog runs, or stables.

Warnings: This device is not a toy. Keep it out of reach of children at all times.

Español

Introducción:

Este dispositivo no depende de productos químicos. Es especialmente eficaz en primavera, a finales del verano y principios del otoño, cuando las avispas y otros insectos buscan humedad.

Uso:

1. Desenrosque la tapa y tire de ella completamente hacia abajo.
2. Agregue una pequeña cantidad de agua, pegamento para insectos, cerveza u otro atrayente.
3. Cuelgue la trampa para avispas cerca de áreas donde los insectos suelen encontrarse, como basureros, pilas de compost, zonas para perros o establos.

Advertencias: Este dispositivo no es un juguete. Manténgalo

Français

Introduction:

Cet appareil ne dépend d'aucun produit chimique. Il est particulièrement efficace au printemps, à la fin de l'été et au début de l'automne, lorsque les guêpes et autres insectes recherchent de l'humidité.

Utilisation:

1. Dévissez le couvercle et abaissez-le complètement.
2. Ajoutez une petite quantité d'eau, de colle pour insectes, de bière ou un autre attractif.
3. Suspendez le piège à guêpes près des zones où les insectes sont fréquemment présents, comme les poubelles, les tas de compost, les espaces pour chiens ou les écuries.

Avertissements: Cet appareil n'est pas un jouet. Gardez-le hors

Deutsch

Einführung:

Dieses Gerät kommt ohne Chemikalien aus. Es ist besonders effektiv im Frühling, Spätsommer und frühen Herbst, wenn Wespen und andere Insekten Feuchtigkeit suchen.

Anwendung:

1. Schrauben Sie den Deckel ab und ziehen Sie ihn vollständig nach unten.
2. Fügen Sie eine kleine Menge Wasser, Insektenleim, Bier oder ein anderes Lockmittel hinzu.
3. Hängen Sie die Wespenfalle in der Nähe von Bereichen auf, in denen sich Insekten häufig aufhalten, wie Mülleimer, Komposthaufen, Hundezwinger oder Ställe.

Warnhinweise: Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es stets außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Italiano

Introduzione:

Questo dispositivo non utilizza prodotti chimici. È particolarmente efficace in primavera, alla fine dell'estate e all'inizio dell'autunno, quando le vespe e altri insetti cercano umidità.

Uso:

1. Svitare il coperchio e abbassarlo completamente.
2. Aggiungere una piccola quantità di acqua, colla per insetti, birra o un altro attrattivo.
3. Appendere la trappola per vespe vicino alle aree dove gli insetti si trovano più frequentemente, come bidoni della spazzatura, cumuli di compost, aree per cani o stalle.

Avvertenze: Questo dispositivo non è un giocattolo. Tenerlo sempre fuori dalla portata dei bambini.

日本語

導入:

本製品は化学薬品を使用しません。スズメバチやその他の昆虫が水分を求める春、晩夏、初秋に特に効果的です。

使用方法:

1. フタを反時計回りに回して開け、最後まで引き下げます。
2. 少量の水、昆虫用粘着剤、ビール、またはその他の誘引剤を入れます。
3. ゴミ箱、堆肥置き場、犬の遊び場、厩舎など、昆虫がよく集まる場所の近くに吊るしてください。

注意事項: 本製品は玩具ではありません。お子様の手の届かない場所に保管してください。

Polski

Wstęp:

To urządzenie nie wykorzystuje środków chemicznych. Jest szczególnie skuteczne wiosną, pod koniec lata i wczesną jesienią, kiedy osy i inne owady poszukują wilgoci.

Sposób użycia:

1. Odkręć pokrywkę i pociągnij ją całkowicie w dół.
2. Dodaj niewielką ilość wody, kleju na owady, piwa lub innego środka wabiącego.
3. Powieś pułapkę na osy w pobliżu miejsc, gdzie owady najczęściej występują, takich jak kosze na śmieci, kompostowniki, wybiegi dla psów czy stajnie.

Ostrzeżenia: To urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj je zawsze poza zasięgiem dzieci.

Nederlands

Inleiding:

Dit apparaat maakt geen gebruik van chemicaliën. Het is vooral effectief in de lente, late zomer en vroege herfst, wanneer wespen en andere insecten op zoek zijn naar vocht.

Gebruik:

Schroef de deksel los en trek deze helemaal naar beneden.
Voeg een kleine hoeveelheid water, insectenlijm, bier of een ander lokmiddel toe.
Hang de wespenval op in de buurt van plaatsen waar insecten vaak worden aangetroffen, zoals vuilnisbakken, composthopen, hondenuitloophouders of stallen.

Waarschuwingen: Dit apparaat is geen speelgoed. Houd het te allen tijde buiten het bereik van kinderen.

Čeština

Úvod:

Toto zařízení nevyužívá chemikálie. Je obzvláště účinné na jaře, koncem léta a začátkem podzimu, kdy vosy a jiný hmyz hledají vlhkost.

Použití:

1. Odšroubujte víko a stáhněte ho úplně dolů.
2. Přidejte malé množství vody, lepidla na hmyz, piva nebo jiného lákadla.
3. Zavěste past na vosy v blízkosti míst, kde se hmyz nejčastěji vyskytuje, například u odpadkových košů, kompostérů, výběhů pro psy nebo stáji.

Varování: Toto zařízení není hračka. Uchovávejte jej vždy mimo dosah dětí.

Svenska

Introduktion:

Denna enhet använder inga kemikalier. Den är särskilt effektiv på våren, sensommaren och tidiga hösten när getingar och andra insekter söker fukt.

Användning:

1. Skruva av locket och dra ner det helt.
2. Tillsätt en liten mängd vatten, insektslim, öl eller ett annat lockmedel.
3. Häng upp getingfällan nära områden där insekter ofta förekommer, såsom soptunnor, komposthögar, hundgårdar eller stall.

Varningar: Denna enhet är ingen leksak. Förvara den alltid utom räckhåll för barn.

Dansk

Introduktion:

Denne enhed bruger ikke kemikalier. Den er særligt effektiv om foråret, sensommeren og tidligt på efteråret, når hvepse og andre insekter søger fugt.

Brugsanvisning:

Skrul låget af, og træk det helt ned.
Tilsæt en lille mængde vand, insektlim, øl eller et andet lokkemiddel.
Hæng hvepsefælden op i nærheden af områder, hvor insekter ofte findes, såsom skraldespande, kompostbunker, hundegårde eller stalde.

Advarsler: Denne enhed er ikke et legetøj. Opbevar den altid uden for børns rækkevidde.

Magyar

Bevezetés:

Ez a készülék nem használ vegyi anyagokat. Különösen hatékony tavasszal, a nyár végén és kora ősszel, amikor a darazsak és más rovarok nedvességet keresnek.

Használat:

1. Csavarja le a fedelet, és húzza teljesen lefelé.
2. Adjon hozzá egy kis mennyiségű vizet, rovarragasztót, sört vagy más csalogató anyagot.
3. Helyezze a darázscsapdát olyan helyek közelébe, ahol a rovarok gyakran előfordulnak, például szemetesek, komposztkupacok, kutyafuttatók vagy istállók mellé.

Figyelmeztetések: Ez a készülék nem játék. Tartsa mindig gyermekektől távol.

HOW TO USE



1. Unscrew cap



2. Turn on the LED light in the cap.



3. Add some beer, honey, sugar water to attract wasps.



4. Hang the trap near places where there are lots of insects.