

LÉTAJÍCÍ UFO DISK

NÁVOD

- Pokud naplníte disk vzduchem - nebude se vznášet, ale létat jako létající talíř! Nafoukněte pomocí pumpičky nebo přiloženého brčka.
 - Ventil disku se automaticky uzavře. Pokud chcete aby disk vypadal více aerodynamicky, můžete přeložit ventilek a přelepit ho dolů.
 - Pro naplnění disku heliem pro použití uvnitř, jednoduše vložte do ventilkou trysku nádoby s heliem. Naplňujte heliem, dokud povrch disku nebude lehce napnutý. Pokud je povrch svráštěný, můžete jej uhladit tím, že roztáhnete povrch okolo obvodové kruhové tyče.
 - Vyhodte disk a podívejte se, jestli letí. V ideálním stavu by měl pozvolna klesat. Pokud letí nahoru, může být přeplněný heliem. Přeplněním se může pokřivit kruhová tyč - vyfoukněte část helia.
 - K vyfouknutí použijte brčko - brčko vložte do ventilu. Nezasunujte brčko hlouběji než 18-20cm dovnitř ventilu.
-
- Pokud časem uniká z disku vzduch nebo helium, jedná se o normální stav, disk není poškozen. Jednoduše dofoukněte vzduch nebo helium.
 - Pokud se disk propíchne nebo se objeví malá dírka, přelepte otvor průhlednou lepicí páskou (izolepou).
- Upozornění:** Pokud se zlomí kruhová obvodová tyč, takto poškozený disk už nepoužívejte, ale vyhodte jej.

DŮLEŽITÉ!

Pokud používáte disk venku, nafoukněte jej pouze vzduchem. Heliem naplněný disk by vám mohl uletět!