

## Příručka pro náplň Flowclear™ Polysphere

### DŮLEŽITÉ POZNÁMKY:

1. Funkce protiproudu pískového filtru není možná.
2. Na začátku nové sezóny zkontrolujte stav materiálu a účinnost filtrace a zhodnoťte, zda není nutná výměna.

**POZNÁMKA:** Vyobrazení mají pouze ilustrační charakter. Nemusí zobrazovat daný produkt. Bez měřítka.

Pískový filtr	Hmotnost při použití písku	Hmotnost při použití náplně Flowclear™ Polysphere
Bestway® 2 006 l/h (530 gal./h)	8,5 kg (18,74 lb)	240 g (0,53 lb.)
Bestway® 3 785 l/h (1 000 gal./h)	18 kg (39,68 lb)	500 g (1,10 lb)
Bestway® 5 678 l/h (1 500 gal./h)	25 kg (55,12 lb)	700 g (1,54 lb)
Bestway® 7 571 l/h (2 000 gal./h)	35 kg (77,16 lb)	1 000 g (2,20 lb)

**POZNÁMKA:** Náplň Flowclear™ Polysphere můžete použít také s jinými pískovými filtry, 28 g (0,06 lb) náplně Flowclear™ Polysphere nahradí 1 kg (2,20 lb) písku.

### ÚDRŽBA:



#### **PŘED JAKOUKOLIV ÚDRŽBOU SE UJISTĚTE, ŽE JE ČERPADLO ODPOJENO OD NAPÁJENÍ**

1. Náplň Flowclear™ Polysphere neperte v pračce.
2. Perte ji pouze v ruce; pokud je náplň Flowclear™ Polysphere stále znečištěná nebo má neobvyklou barvu, musíte ji vyměnit.
3. Doporučujeme, abyste stav náplně Flowclear™ Polysphere kontrolovali každé 4 týdny, a pokud je to nutné, vyprali ji v ruce.

-----