



# ODPUZOVAČ HMYZU A HLODAVCŮ

## Návod k použití

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.

Před použitím si, prosím, pečlivě přečtěte tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Pokud přístroj předáváte dalšímu uživateli, předejte mu i tento návod.

### Charakteristika přístroje

- \* přístroj vyžene z Vašeho domova nepříjemný hmyz a hlodavce
- \* působí na komáry, mouchy, moly, mravence, rybenky, pavouky, šváby,...
- \* účinný i na myši, potkany, ...
- \* neobsahuje žádné nebezpečné chemikálie či pesticidy
- \* přístroj pracuje na principu šíření elektromagnetických vln
- \* působí na ploše až 230m<sup>2</sup>
- \* jednoduše zapojíte do el. zásuvky
- \* neprodukuje žádná rušení, která by byla nebezpečná pro okolní el. přístroje či osoby
- \* přístroj je bezpečný pro děti a domácí zvířata

## Bezpečnostní upozornění

- Zkontrolujte, zda je napětí na výkonovém štítku vašeho přístroje v souladu se zdrojem elektrického proudu.
- Nepoužívejte přístroj venku.
- Přístroj je určen pouze pro domácí použití ve vnitřních prostorách.
- Nepoužívejte ve vlhkých prostorách (např. koupelně)!
- Chraňte přístroj před vlhkem a mokrem.

- Chraňte přístroj před působením extrémních teplot.
- Chraňte přístroj před působením přímého slunečního záření.
- Přístroj neponořujte do vody.
- Chraňte přístroj před pády, nárazy, apod.
- Nepoužívejte žádné několikanásobné zásuvky, rozdvojky a/nebo prodlužovací kabely.
- Neumísťujte přístroj v blízkosti horkých zdrojů (plynové, elektrické hořáky, atd.).
- Chraňte přístroj před kontaktem s vodou či vlhkem - nebezpečí úrazu el. proudem!
- Nemanipulujte s přístrojem, pokud máte vlhké nebo mokré ruce - nebezpečí úrazu el. proudem!
- Nepoužívejte dále přístroj, pokud jeví známky jakéhokoli poškození, kontaktujte odborný servis.
- Nikdy přístroj nerozebírejte ani nijak nepozměňujte.
- Opravy svěřte pouze odbornému servisu.
- Igelitové sáčky udržujte mimo dosah dětí - nebezpečí udušení.
- Přístroj není dětskou hračkou.
- V přítomnosti dětí dbejte zvýšené opatrnosti!

### Použití

Zapojte přístroj do el. zásuvky. Rozbliká se zelená kontrolka a rozsvítí se noční světlo. Blikající zelená kontrolka indikuje zapojení přístroje do zdroje el. proudu. Přístroj pracuje v cyklech- červená kontrolka signalizuje aktivaci přístroje.

**Pozn.:** Doporučená doba zapojení přístroje je 2-4 týdny (závisí na druhu a počtu škůdců a schopnosti jejich reprodukce).

## Technické údaje

**Napětí:** 230V

**Frekvence:** 50Hz

**Příkon:** 10W

**Dosah:** až 230m<sup>2</sup> (na volné ploše bez bariér)

Přístroj II. ochranné třídy

Použití pouze ve vnitřních prostorech



úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

## Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje na poškození způsobená manipulací s přístrojem v rozporu s tímto návodem.


Nepoužívejte přístroj pro jiné účely než jaké jsou uvedeny v návodu.

## Ochrana životního prostředí:



Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by

 oprava byla neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního