

ODPUZOVAČ HMYZU A HLODAVCŮ



Návod k použití Model: TS-0614

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před použitím si, prosím, pečlivě přečtěte tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Pokud přístroj předáváte dalšímu uživateli, předejte mu i tento návod.

Charakteristika přístroje

- přístroj vyžene z Vašeho domova nepříjemný hmyz a hlodavce
- působí na komáry, mouchy, moly, mravence, rybenky, pavouky, šváby,...
- účinný i na myši, potkany, ...
- neobsahuje žádné nebezpečné chemikálie či pesticidy
- přístroj pracuje na principu šíření elektromagnetických vln
- působí na ploše až 230m²
- jednoduše zapojíte do el. zásuvky
- neprodukuje žádná rušení, která by byla nebezpečná pro okolní el. přístroje či osoby
- přístroj je bezpečný pro děti a domácí zvířata

Bezpečnostní upozornění

- Zkontrolujte, zda je napětí na výkonovém štítku vašeho přístroje v souladu se zdrojem elektrického proudu.
- Nepoužívejte přístroj venku.
- Přístroj je určen pouze pro domácí použití ve vnitřních prostorech.
- Nepoužívejte ve vlhkých prostorech (např. koupelně)!
- Chraňte přístroj před vlhkem a mokrem.
- Chraňte přístroj před působením extrémních teplot.

- Chraňte přístroj před působením přímého slunečního záření.
- Přístroj neponořujte do vody.
- Chraňte přístroj před pády, nárazy, apod.
- Nepoužívejte žádné několikanásobné zásuvky, rozdvojky nebo prodlužovací kabely.
- Neumísťujte přístroj v blízkosti horkých zdrojů (plynové, elektrické hořáky, atd.).
- Chraňte přístroj před kontaktem s vodou či vlhkem - nebezpečí úrazu el. proudem!
- Nemanipulujte s přístrojem, pokud máte vlhké nebo mokré ruce - nebezpečí úrazu el. proudem!
- Nepoužívejte dále přístroj, pokud jeví známky jakéhokoli poškození, kontaktujte odborný servis.
- Nikdy přístroj nerozebírejte ani nijak neopozměňujte.
- Opravy svěřte pouze odbornému servisu.
- Igelitové sáčky udržujte mimo dosah dětí - nebezpečí udušení.
- Přístroj není dětskou hračkou.
- V přítomnosti dětí dbejte zvýšené opatrnosti!

Použití

Zapojte přístroj do el. zásuvky. Rozsvítí se noční světlo a zelená kontrolka začne blikat. Blikající zelená kontrolka indikuje zapojení přístroje do zdroje el. proudu. Přístroj pracuje v cyklech - červená kontrolka rozsvěčující se v pravidelných intervalech signalizuje aktivaci přístroje. Pozn.: Doporučená doba zapojení přístroje je 2-4 týdny (závisí na druhu a počtu škůdců a schopnosti jejich reprodukce).

Technické údaje

Napětí: 230V

Frekvence: 50Hz

Příkon: 4W

Účinná plocha: až 230m² (na volné ploše bez bariér)

Přístroj třídy ochrany II.

Použití pouze ve vnitřních prostorech



Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení



Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

■ Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení ...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.