



Kapesní, řetězová flexi pila

Návod k použití

Gratulujeme a děkujeme Vám za důvěru! Nákup tohoto výrobku byla skvělá volba. Před použitím si, prosím, přečtěte návod k použití a uchovejte ho pro pozdější nahlédnutí. Zajistíte si tak co možná nejdělsí a nejefektivnější používání tohoto výrobku.

Bezpečnostní instrukce

- Nedovolte dětem, aby si s pilou jakkoliv hráli
- Nepoužívejte pilu k jiným účelům než ke kterým je určena.
- Při používání dbejte na obecné zásady bezpečnosti práce (stabilní postoj, ochranné pomůcky, atd.)

Instrukce pro sestavení

Použití je velmi jednoduché, pilu pouze rozvířte a na její konce upevněte pomocí spon plastové úchopy pro držení. Pila připravená k použití viz obr. 1.

Popis výrobku a jeho použití

Tato pila je velmi lehká, skladná a díky obousměrnému řezu i velmi účinná. Je ideálním řešením pro kempování, turistiku, práci na zahradě, rybaření, ale i běžné domácí použití. Pilu je možné použít pro řezání dřeva a plastů, pila je rychle připravena k použití, pro řezání není třeba vynakládat velké síly. S touto pilou se dostanete i do nepřístupných míst kde by použití klasické pily nebylo možné. Pilu pouze obtočíme kolem větve, trubky, atd. a střídavým tahem za oba úchopy snadno řežeme.

Příklady použití viz. obr. 2

Popis výrobku :

- délka řezné části (řetězu) cca 50 cm
- celková délka včetně spon a úchopů cca 90 cm

Údržba

Tato pila je vyrobena z téměř bezúdržbových materiálů, což je velmi výhodné pro kempování a venkovní použití. Stačí pouze běžné očištění po použití. Pro delší uskladnění ve vlhkém prostředí je vhodné řetěz nakonzervovat např. olejem.

Ochrana životního prostředí

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení ...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.



obr. 1



obr. 2