

Pomocník na vstávání výškově stavitelný

Návod

Děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku. Věnujte prosím několik minut pečlivému přečtení této uživatelské příručky a uschovejte ji pro budoucí použití.


1. Obsah balení:

- A: Sestava levé područky (1 ks)
- B: Sestava pravé područky (1 ks)
- C: Spojovací tyč (4 ks)
- D: Přední noha – s gumovou koncovkou (2 ks)
- E: Zadní noha – s přísavkou (2 ks)
- G: Spona ve tvaru C (4 ks)



Instalační kroky

1. Vyjměte sestavu levé područky, otočte ji do polohy znázorněné na schématu a vložte dvě spony ve tvaru C do odpovídajících otvorů.
2. Montáž je dokončena, jak je znázorněno na schématu.
3. Vyjměte sestavu pravé područky, otočte ji do polohy znázorněné na schématu a vložte 2 spony ve tvaru C do odpovídajících otvorů.
4. Montáž je dokončena, jak je znázorněno na schématu.
5. Zasuňte obě sestavené područky směrem k sobě ve směru šipek.
6. Před zasunutím stiskněte odpružené tlačítko a po zasunutí jej uvolněte, dokud tlačítko nevyškočí.
7. Zasuňte spojovací tyč do trubky přední nohy a zasuňte ji ve směru šipek.
8. Odpružené tlačítko po zasunutí vyškočí.
9. Zasuňte sestavy předních nohou do hlavního rámu ve směru šipky.
10. Montáž obou nohou je dokončena, jak je znázorněno na schématu.



11. Zasuňte spojovací tyč do trubky zadní nohy a zasuňte ji ve směru šipek.

12. Odpružené tlačítko po zasunutí vyskočí.




13. Zasuňte sestavy zadních nohou do hlavního rámu ve směru šipky.

14. Montáž obou nohou je dokončena, jak je znázorněno na schématu.



16. Montáž výrobku je dokončena, jak je znázorněno na schématu.



Uživatelské instrukce

1. Chcete-li výrobek složit, odstraňte spony ve tvaru C z obou stran.

2. Trubky nohou lze nastavit na požadovanou výšku.

3. Šířku lze nastavit po stisknutí odpružených tlačítek.

4. Instalace výrobku k toaletě viz. obrázek.



Ochrana životního prostředí

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje:

- na přirozené opotřebení funkční části produktu v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou produktu (např. čištění,
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku nárazu, úderu do produktu pod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.