

návod k použití

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití.

Tato sada slouží pro opravy drobných netěsností bazénů. Obsahuje tubu s lepidlem, PVC záplatu a brusný papír.

Varování:

Extrémně hořlavá kapalina a výpary. Může způsobit vážné poškození očí. Při vdechování může způsobit závrať a nevolnost. Opakovaná expozice může způsobit vysušení a praskání kůže.

Ochrana: Nevystavujte zdrojům tepla, jiskrám, otevřenému ohni a rozpáleným povrchům.

Zákaz kouření při použití. Nádobu uchovávejte uzavřenou. Při použití noste ochranné rukavice, oblečení, brýle a chraňte si obličej.

Reakce na:

Zasažení kůže: Okamžitě sundejte všechno kontaminované oblečení. Kůži opláchněte mýdlovou vodou.

Zasažení očí: Postižené místo vyplachujte vodou po dobu několika minut. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve výplachu. V případě potíží navštivte lékaře.

V případě požáru: Použijte práškový hasicí přístroj.

POUŽITÍ OPRAVNÉ SADY

1. Najděte místo úniku vody, použijte přiložený brusný papír, kterým plochu obruste. Poté plochu omyjte, odmastěte a nechte uschnout.
2. Ustříhněte PVC záplatu do požadované velikosti. Rozměr 2,5 cm x 2,5 cm je většinou dostačující.
3. Jednu stranu záplaty potřete lepidlem, ujistěte se, že lepidlo je rovnoměrně rozetřené.
4. Počkejte 30 vteřin a dejte záplatu na poškozené místo.
5. Vyhladte případné bublinky a po dobu 2 minut fixujte.
6. Výrobek je okamžitě připraven pro použití. V případě dalšího úniku vody postup opakujte.

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
 - na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
 - na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
 - na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
 - na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
 - na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.
- U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.