



Uvolňovač ramen a krku Flexer


CZ

Návod k použití


Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití.




1 Položte se do polohy na zádech



2 Umístěte uvolňovač na zadní část krku, blízko k ramenům



3 Pokrčte si nohy a položte ruce podél hlavy



4 Hlava visí ve vzduchu, asi 1 cm od podložky

Ochrana životního prostředí

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.



U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.

Flexer váll- és nyaklazító




Használati utasítás


Kedves vásárló, köszönjük a bizalmat, amit a termék megvásárlásával tanúsított irántunk. Hisszük, hogy Ön teljes mértékben elégedett lesz vele. Ez a kézikönyv a termék hatékony használatát szolgálja. Kérjük, őrizze meg a jövőbeni használatra.




- 1** Feküdjön hanyattfekvő helyzetbe



- 2** Helyezze a kioldót a nyak hátsó részére, közel a vállakhoz.



- 3** Hajlítsa be a lábát, és tegye a karját a feje mellé.



- 4** A fej a levegőben lóg, kb. 1 cm-re a szőnyegtől.

Környezetvédelem

Ne dobja a terméket a háztartási hulladékba a termék élettartamának lejárta után, vagy ha a javítás gazdaságtalan lenne. A termék megfelelő ártalmatlanítása érdekében vigye el a terméket a kijelölt gyűjtőhelyekre, ahol ingyenesen átveszik.

A hulladék helyes elhelyezésével Ön segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és megelőzi a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyek a nem megfelelő hulladékelhelyezésből adódhatnak. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő ártalmatlanítása esetén a nemzeti előírásoknak megfelelően bírság kiszabható.

Szolgáltatás

Ha a termék megvásárlása után bármilyen hibát talál, kérjük, forduljon a szervizhez. A termék használatakor kövesse a mellékelt használati útmutatóban található utasításokat. Az Ön igényét nem vesszük figyelembe, ha Ön megváltoztatta a terméket, vagy ha nem tartotta be a használati útmutatóban foglalt utasításokat.

A garancia nem vonatkozik

- a termék funkcionális részeinek a normál használatból adódó természetes elhasználódása
- a termék szokásos karbantartásával kapcsolatos szervizelési beavatkozásokra (pl. tisztítás, a normál elhasználódásnak kitett alkatrészek cseréje)
- külső hatások (pl. éghajlati viszonyok, por, nem megfelelő használat stb.) által okozott hibák.
- mechanikai sérülések a termék leejtése, ütközés, ütközés stb. miatt.
- a termék nem megfelelő kezelése vagy a használati utasítással ellentétes használata, túlterhelés, helytelen vagy nem eredeti alkatrészek használata, nem megfelelő vagy nem eredeti tartozékok vagy nem megfelelő szerszámok használata stb. által okozott károkért.




A szállítás során mechanikai sérülések ellen nem megfelelően biztosított termékek esetében a tulajdonos viseli az esetleges károk kizárólagos kockázatát. A szállító fenntartja a jogot a használati utasítás módosítására, és nem vállal felelősséget az esetleges elírásokért. Az illusztrációk és a leírások modelltől függően eltérhetnek a valóságtól.

Flexer Shoulder and Neck Relaxer


PL

Instrukcje użytkowania


Drogi kliencie, dziękujemy za zaufanie, jakim nas obdarzyłeś, kupując ten produkt. Wierzmy, że będziesz z niego w pełni zadowolony. Niniejsza instrukcja służy do efektywnego korzystania z produktu. Prosimy o zachowanie jej na przyszłość.




1 Połóż się w pozycji leżącej



2 Umieść spust na karku, blisko ramion.



3 Zegnij nogi i połóż ręce wzdłuż głowy.



4 Głowa zawieszona w powietrzu, około 1 cm od maty

Ochrona środowiska

Nie należy wyrzucać produktu do odpadów domowych po upływie okresu użytkowania lub w przypadku, gdy naprawa byłaby nieopłacalna. W celu prawidłowej utylizacji produktu należy oddać go do wyznaczonych punktów zbiórki, gdzie zostanie przyjęty bezpłatnie.

Prawidłowa utylizacja odpadów pomaga chronić cenne zasoby naturalne i zapobiegać potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzi, który może wynikać z niewłaściwej utylizacji odpadów. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub najbliższym punktem zbiórki odpadów. Za niewłaściwą utylizację tego typu odpadów mogą zostać nałożone grzywny zgodnie z przepisami krajowymi.

Usługa

Jeśli po zakupie produktu wystąpi jakakolwiek usterka, należy skontaktować się z działem serwisu. Podczas korzystania z produktu należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie zostanie uwzględniona w przypadku modyfikacji produktu lub nieprzestrzegania instrukcji zawartych w podręczniku użytkownika.

Gwarancja nie ma zastosowania

- naturalne zużycie funkcjonalnych części produktu wynikające z normalnego użytkowania
- w przypadku interwencji serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana części podlegających normalnemu zużyciu)
- usterek spowodowanych czynnikami zewnętrznymi (np. warunkami klimatycznymi, kurzem, niewłaściwym użytkowaniem itp.)
- uszkodzeń mechanicznych spowodowanych upuszczeniem produktu, uderzeniem itp.
- za szkody spowodowane niewłaściwą obsługą lub użytkowaniem produktu niezgodnie z instrukcją obsługi, przeciążeniem, użyciem niewłaściwych lub nieoryginalnych części, użyciem nieodpowiednich lub nieoryginalnych akcesoriów lub nieodpowiednich narzędzi itp.




W przypadku reklamowanych produktów, które nie zostały odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu, właściciel ponosi wyłączne ryzyko wszelkich uszkodzeń. Dostawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w instrukcji obsługi i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy typograficzne. Ilustracje i opisy mogą różnić się od rzeczywistości w zależności od modelu.

Flexer Relaxator pentru umăr și gât


RO

Instrucțiuni de utilizare


Stimate client, vă mulțumim pentru încrederea pe care ne-ați acordat-o prin achiziționarea acestui produs. Credem că veți fi pe deplin mulțumit de acesta. Acest manual este pentru utilizarea eficientă a produsului. Vă rugăm să îl păstrați pentru referințe viitoare.




1 Întindeți-vă în poziția culcat pe spate



2 Așezați dispozitivul de eliberare pe ceafă, aproape de umeri



3 Îndoți picioarele și așezați brațele lângă cap



4 Capul atârână în aer, la aproximativ 1 cm de covor

Protecția mediului

Nu aruncați produsul în deșeurile menajere după ce durata de viață utilă a produsului a expirat sau atunci când repararea nu ar fi rentabilă. Pentru a elimina produsul în mod corespunzător, duceți-l la punctele de colectare desemnate, unde va fi acceptat gratuit.

Prin eliminarea corectă a deșeurilor, contribuiți la conservarea resurselor naturale valoroase și la prevenirea potențialelor efecte negative asupra mediului și sănătății umane care ar putea rezulta din eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor. Contactați autoritatea locală sau cel mai apropiat punct de colectare pentru detalii suplimentare. Pot fi aplicate amenzi pentru eliminarea necorespunzătoare a acestui tip de deșeuri în conformitate cu reglementările naționale.

Service

Dacă găsiți orice defecțiune după achiziționarea produsului, vă rugăm să contactați departamentul de service. Atunci când utilizați produsul, urmați instrucțiunile din manualul de utilizare anexat. Cererea dumneavoastră de despăgubire nu va fi luată în considerare dacă ați modificat produsul sau dacă nu ați urmat instrucțiunile din manualul de utilizare.

Garanția nu se aplică

- uzura naturală a părților funcționale ale produsului ca urmare a utilizării normale
- pentru intervențiile de service legate de întreținerea standard a produsului (de exemplu, curățarea, înlocuirea pieselor supuse uzurii normale)
- defecte cauzate de influențe externe (de exemplu, condiții climatice, praf, utilizare necorespunzătoare etc.)
- daune mecanice cauzate de căderea produsului, impact, lovire etc.
- pentru daune cauzate de manipularea necorespunzătoare sau utilizarea produsului contrar instrucțiunilor de utilizare, supraîncărcare, utilizarea de piese incorecte sau neoriginale, utilizarea de accesorii neadecvate sau neoriginale sau de unelte neadecvate etc.




În cazul produselor revendicate care nu au fost asigurate în mod corespunzător împotriva deteriorării mecanice în timpul transportului, proprietarul suportă singurul risc al oricărei deteriorări. Furnizorul își rezervă dreptul de a face modificări ale instrucțiunilor de utilizare și nu este răspunzător pentru eventualele erori tipografice. Ilustrațiile și descrierile pot diferi de realitate în funcție de model.

Uvoľňovač ramien a krku Flexer


SK

Návod na použitie


Vážený zákazník, ďakujeme vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou tohto výrobku. Veríme, že s ním budete plne spokojní. Tento návod slúži na efektívne používanie výrobku. Uchovajte si ho, prosím, pre budúce použitie.




1 Ležte v polohe na chrbte



2 Umiestnite uvoľňovač na zadnú časť krku, blízko ramien.



3 Pokrčte nohy a položte ruky vedľa hlavy.



4 Hlava visí vo vzduchu, asi 1 cm od podložky

Ochrana životného prostredia

Výrobok nevyhadzujte do domového odpadu po uplynutí jeho životnosti alebo ak by jeho oprava bola nevhodná. Ak chcete výrobok správne zlikvidovať, odneste ho na určené zberné miesta, kde ho bezplatne prijímú.

Správnou likvidáciou odpadu pomáhate chrániť cenné prírodné zdroje a predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadu. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Za nesprávnu likvidáciu tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s vnútroštátnymi predpismi uložené pokuty.

Služba

Ak po zakúpení výrobku zistíte akúkoľvek chybu, kontaktujte servisné oddelenie. Pri používaní výrobku postupujte podľa pokynov uvedených v priloženej používateľskej príručke. Vaša reklamácia nebude uznaná, ak ste výrobok zmenili alebo ak ste nedodržali pokyny uvedené v používateľskej príručke.

Záruka sa nevzťahuje na

- prirodzené opotrebovanie funkčných častí výrobku v dôsledku bežného používania
- na servisné zásahy súvisiace so štandardnou údržbou výrobku (napr. čistenie, výmena dielov podliehajúcich bežnému opotrebovaniu).
- závady spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. klimatické podmienky, prach, nesprávne používanie atď.)
- mechanické poškodenie spôsobené pádom výrobku, nárazom, úderom atď.
- za škody spôsobené nesprávnou manipuláciou alebo používaním výrobku v rozpore s návodom na obsluhu, preťažením, použitím nesprávnych alebo neoriginálnych dielov, použitím nevhodného alebo neoriginálneho príslušenstva alebo nevhodných nástrojov atď.

V prípade reklamovaných výrobkov, ktoré neboli počas prepravy riadne zabezpečené proti mechanickému poškodeniu, nesie riziko poškodenia výlučne vlastník. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmeny v návode na použitie a nezodpovedá za prípadné tlačové chyby. Obrázky a popisy sa môžu líšiť od skutočnosti v závislosti od modelu.