

Kreativní sada na vlastní výrobu barevných svíček.

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití. Před použitím si, prosím, přečtěte všechny instrukce a rady týkající se používání výrobku i jeho údržby.

## Popis setu

Sada obsahuje:

3 ks skleněný svícen, 5 ks sáčků s granulemi barevného vosku, 3 ks držák knotu, 3 ks knot, plastová tyčka na úpravu designu, návod k použití

Experimentujte a užívejte si zábavu, vytvářejte vlastní vzory svíček.

Bezpečnostní upozornění:

1. Obsah sáčků (barevný voskový granulát) není určen k požití!!!
2. Knot svíčky smí zapálit pouze dospělá osoba.
3. Určeno pro děti starší 7 let. Mladší děti by měli se sadou pracovat pouze pod dohledem dospělé osoby.

## Použití sady (výroba svíček)

1. Připravte si skleněný svícen, držák knotu a knot
2. Knot uchyťte do držáku a umístěte jej na dno svícnu
3. Připravte si sáčky s barevným granulátem (barvy, které chcete použít)
4. Jednou rukou přidržujte horní konec knotu a druhou rukou plňte skleněný svícen postupně barevným voskovým granulátem. Barvy střídejte dle Vaší fantazie.
5. Svícen naplňte tak aby cca 1 cm knotu zůstal volný
6. Po dokončení plnění je možné knot zapálit



## Varování:

Zapálenou svíčku nenechávejte hořet bez dohledu dospělé osoby.

## **Ochrana životního prostředí**

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

## **Servis**

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

## **Záruka se nevztahuje**

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
- na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.