

Návod k použití mušlových chráničů sluchu

Určení: Mušlový chránič, model GS-01-001 (EY2-1) je určen k ochraně orgánů sluchu před škodlivým hlukem. Pokud je řádně nasazen a ošetřován s náležitou péčí, poskytuje ochranu sluchu před zejména vysokofrekvenčním hlukem. Splňuje požadavky Evropské direktivy č. 89/686/CEE a normy EN352-1:2002

Popis: Plastové mušle s pěnovým absorbérem hluku, s dosedacími polštářky z pěnového polymeru a plastovým náhlavním spojovacím obloukem. Sluchátka jsou označena modelem EY2-1, normou EN352-1:2002, značkou shody CE a značkou výrobce:

Použití:

1. roztáhněte náhlavní oblouk a nasadte sluchátka na uši tak aby náhlavní oblouk byl nad hlavou
2. umístěte náhlavní oblouk na vrch hlavy a upravte výšku mušlí tak aby, jste se cítili pohodlně
3. polštářky sluchátek by měly těsně přiléhat k hlavě
4. přitisknutím náhlavního oblouku upravte sílu přitlaku a účinnost utěsnění proti průniku hluku

Upozornění: toto jsou chrániče sluchu střední velikosti podle EN352-1. Jejich velikost vyhovuje většině uživatelů.

■ Mušlové chrániče musí být nasazeny, nastaveny a udržovány podle tohoto návodu. Měly by být pravidelně kontrolovány, zda není potřebná jejich oprava.

■ Tento výrobek může být nepříznivě ovlivněn určitými chemickými látkami. Další informace můžete získat od výrobce.

■ Mušlový chránič sluchu a zvláště dosedací polštářky se mohou poškodit užíváním a měly by být kontrolovány v častých intervalech, zda nedošlo např. k prasknutí, nebo zda jimi neproniká zvuk.

■ Používání hygienických náleků na dosedací polštářky může ovlivnit akustické vlastnosti mušlových chráničů sluchu.

Chrániče sluchu musí být zásadně nasazeny vždy ještě před vstupem uživatele do hlučného prostředí a nošeny po celou dobu pobytu v něm!

Výměna těsnících polštářků a absorbéru hluku:

1 - stáhněte starý polštářek a vyjměte absorbér hluku. 2 - vložte nový absorbér hluku a nasadte nový polštářek, ubezpečte se, že lem polštářku správně dosedá na mušli chrániče sluchu

ÚDAJE O ÚTLUMU:

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB)	10,1	17,1	25,8	29,9	35,4	38,9	34,1
Standardní odchylka	3,0	2,2	1,8	2,4	2,4	2,2	4,1
Redukovaný vložný útlum	7,1	14,9	24,0	27,5	33,0	36,7	30,0

SNR:27, H:33, M:24, L:15 hmotnost: 110 g

Čištění a desinfekce: Povrch chráničů je možno otírat měkkým hadříkem navlhčeným mýdlovou vodou. Na čištění nesmí být použita žádná rozpouštědla. Chrániče nesmí být ponořovány do žádných tekutin.

1. desinfekci provádějte každé tři měsíce používání sluchátek
2. všechny části přicházející do styku s uživatelem desinfikujte alkoholem

Skladování: Při skladování chraňte výrobek před extrémními teplotami, vlhkostí a intenzivním světlem, nejlépe v čistém a suchém plastovém obalu.

Účinnost tohoto chrániče bude značně zhoršena, pokud nedodržíte výše uvedená doporučení.

Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou 0194, INSPEC International Ltd., Upper Wingbury Courtyard, Wingrave, Aylesbury, Buckinghamshire, England

Další informace si můžete vyžádat u zplnomocněného zástupce: ČERVA EXPORT IMPORT a.s., Archeologická 1378, 253 01 Hostivice