

Lahev helia



Návod k použití

Upozornění:

- Helium nevdechujte, může způsobit udušení. Při zástavě dýchání použít umělé dýchání.
- S heliem smí manipulovat pouze dospělá osoba. Uchovejte mimo dosah dětí.
- S heliem manipulujte v dobře větraných místnostech.
- Helium skladujte pouze v dobře větraných místnostech do teploty 40°C.
- Až do vyčerpání hélia je lahev pod tlakem. Zabraňte proto tepelnému a mechanickému namáhání láhve. Mohlo by dojít k výbuchu.
- Lahev je pouze na jedno použití. Po použití ji znehodnoťte viz odstavec recyklace.

Vytáhněte láhev z kartonu:

Odstraňte papírovou kontrolku a uzávěr povolte otáčením proti směru hodinových ručiček (papírová kontrolka by neměla být zničena, roztrhání kontrolka svědčí o dřívějším používání lahve).

Konec gumového mini reduktoru zasuňte do nafukovacího otvoru (podržte palcem a ukazováčkem), poté gumový mini reduktor jemně zatlačte dolů - zahájí se plnění. (pro snadnější plnění můžete použít např. picí brčko které zasunete do ryby a plníte obdobným způsobem s tím, že konec reduktoru zasunete do konce brčka)

Pro ukončení nafouknutí ryby přestaňte tlačít na reduktor.

Z ryby vysuňte reduktor po případě brčko (uschovejte pro další plnění).

Zašroubujte uzávěr ve směru hodinových ručiček.

kalkulace počtu nafouknutí ryb

obsah nádoby 13,38 litrů stlačeného hélia

objem expandovaného hélia cca 250 litrů (v závislosti na okolních podmínkách)

objem nádoby je určen pro jedno plné nafouknutí a případné doplňování

Příručka pro recyklaci

Řádně uzavřete hlavní uzávěr.

Odšroubujte a odstraňte gumový mini reduktor pro plnění (ručně nebo pomocí klíče).

Otevřete hlavní uzávěr a ujistěte se, že láhev je úplně prázdná.

Znehodnoťte dle postupu viz níže příklopku na tlakové lahvi zabraňující další použití (obrázky se nachází na kartonku):


Šroubovákem, kladívkem nebo jiným těžkým nářadím udělejte otvor v místě vyobrazeném na obrázku (viz. obr. 1).

Zastrčte šroubovák dovnitř láhve pro zdvihnutí příklopky (viz. obr. 2).

Zvedněte příklopku úplně.

Ujistěte se, že příklopka je zcela odstraněna (viz. obr. 3).

Lahev je nyní úplně prázdná a připravená na vyhození nebo odevzdání na určené sběrné místo.



Lahev helia



Návod k použití

Upozornění:

- Helium nevdechujte, může způsobit udušení. Při zástavě dýchání použít umělé dýchání.
- S heliem smí manipulovat pouze dospělá osoba. Uchovejte mimo dosah dětí.
- S heliem manipulujte v dobře větraných místnostech.
- Helium skladujte pouze v dobře větraných místnostech do teploty 40°C.
- Až do vyčerpání hélia je lahev pod tlakem. Zabraňte proto tepelnému a mechanickému namáhání láhve. Mohlo by dojít k výbuchu.
- Lahev je pouze na jedno použití. Po použití ji znehodnoťte viz odstavec recyklace.

Vytáhněte láhev z kartonu:

Odstraňte papírovou kontrolku a uzávěr povolte otáčením proti směru hodinových ručiček (papírová kontrolka by neměla být zničena, roztrhání kontrolka svědčí o dřívějším používání lahve).

Konec gumového mini reduktoru zasuňte do nafukovacího otvoru (podržte palcem a ukazováčkem), poté gumový mini reduktor jemně zatlačte dolů - zahájí se plnění. (pro snadnější plnění můžete použít např. picí brčko které zasunete do ryby a plníte obdobným způsobem s tím, že konec reduktoru zasunete do konce brčka)

Pro ukončení nafouknutí ryby přestaňte tlačít na reduktor.

Z ryby vysuňte reduktor po případě brčko (uschovejte pro další plnění).

Zašroubujte uzávěr ve směru hodinových ručiček.

kalkulace počtu nafouknutí ryb

obsah nádoby 13,38 litrů stlačeného hélia

objem expandovaného hélia cca 250 litrů (v závislosti na okolních podmínkách)

objem nádoby je určen pro jedno plné nafouknutí a případné doplňování

Příručka pro recyklaci

Řádně uzavřete hlavní uzávěr.

Odšroubujte a odstraňte gumový mini reduktor pro plnění (ručně nebo pomocí klíče).

Otevřete hlavní uzávěr a ujistěte se, že láhev je úplně prázdná.

Znehodnoťte dle postupu viz níže příklopku na tlakové lahvi zabraňující další použití (obrázky se nachází na kartonku):

Šroubovákem, kladívkem nebo jiným těžkým nářadím udělejte otvor v místě vyobrazeném na obrázku (viz. obr. 1).

Zastrčte šroubovák dovnitř láhve pro zdvihnutí příklopky (viz. obr. 2).

Zvedněte příklopku úplně.

Ujistěte se, že příklopka je zcela odstraněna (viz. obr. 3).

Lahev je nyní úplně prázdná a připravená na vyhození nebo odevzdání na určené sběrné místo.

